

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM PPC BULLET SEATING DIE

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Vi har samlat våra kunders idéer och erfarenheter av omladdning med handverktyg, och samarbetat med experterna som tillverkar dem, för att introducera den nya Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seater. Den har lättjusterbara inställningar för seatingdjup med en enkel vridning av die-kroppen. Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seaters är drivna av detent-lager med positiva "klick"-inkrement på .0005" för snabba, exakta justeringar av bullet seatingdjup. Här är detaljerna om konstruktionen: Varje seater-stam är skraddarsydd för seater-kroppen för att säkerställa en nära toleranspassning. Precisionstillverkade gängor möjliggör justering av bullet seatingdjup i .0005" inkrement. Graderad skala för upprepad användning med olika kulor och seatingdjup. Micro-Adjust "klick" via rostfria fjädrar och rostfria kulager. Tillverkad av 416 rostfritt stål med precis, lasergraverad justeringsskala. Tillverkad i USA av L.E. Wilson med 85 års erfarenhet av inline-dies. Vi anser att dessa dies är de finaste som finns tillgängliga när det gäller kvalitet, konstruktion och prestanda.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM PPC BULLET SEATING DIE](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749014505
- Tillv.nr.: SIN-6PPC
- Laddverktygstyp: Kulisätтарverktyg
- Patron: 6mm PPC
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 150mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för MICROADJUST BULLET SEATERS

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs detta dokument noggrant innan du använder die för att undvika potentiella faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Hantera alltid die med försiktighet för att undvika skador eller skador på produkten.
- Håll die och all omladdningsutrustning utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet die för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och lagring av omladdningsutrustning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder bullet seater för att skydda dina ögon från potentiellt skräp.
- Använd die i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Överskrid aldrig de rekommenderade justeringarna för seatingdjup för att förhindra funktionsfel eller olyckor.
- Hantera alla komponenter i omladdningsprocessen, inklusive kulor och krut, med försiktighet och följ lämpliga säkerhetsriktlinjer.
- Modifiera inte die eller dess komponenter på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är kompatibel med Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater.
- Fäst die ordentligt på omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Bekräfta att die är korrekt justerad och åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning:

- Justera seatingdjupet genom att vrida diekroppen tills det önskade djupet uppnås. Använd den graderade skalan som referens.
- Se till att kulan är korrekt placerad innan du går vidare med nästa omgång.
- Kontrollera regelbundet seatingdjupet under omladdningsprocessen för att säkerställa konsekvens.
- Rengör die efter användning enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla dess funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte die eller några delar i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information tillgänglig för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater. Tack för ditt engagemang för säkerhet och kvalitet i dina omladdningsmetoder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se