

RANGEMASTER 2000 ELCECTRONIC SCALE - RCBS RANGEMASTER 2000 ELECTRONIC SCALE

The RangeMaster 2000 high-performance electronic scale handles up to 2,000 grains with +/-0.1 grain accuracy to precisely measure powder, bullets, cases or loaded cartridges. It provides right- or left-handed operation and a wealth of big-time features. Compact size and the ability to operate on AC or DC power, make it perfect for use on the bench or at the range. The touchscreen LCD is easy to read and operate, and provides an auto shut off function to save the battery. The scale is fast and easy to calibrate with the two included calibration/check weights. This scale is designed for serious shooters who want the best, high-tech scale on the market, and it delivers!



Attributes

- Name: RCBS RANGEMASTER 2000 ELECTRONIC SCALE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015688
- Mfr. No.: 98945
- Capacity: 2000 grains
- Resolution: 0.1 grains
- Delivery weight: 0.9kg
- UPC: 076683989451

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RANGEMASTER 2000 Elektronische Waage Sicherheitshinweise](#)
- [English: RANGEMASTER 2000 Electronic Scale Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Báscula Electrónica RANGEMASTER 2000](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique RANGEMASTER 2000](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Elettronica RANGEMASTER 2000](#)
- [Suomi: RANGEMASTER 2000 Elektronisen Vaakan Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RANGEMASTER 2000 Elektronisk Vågs Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RANGEMASTER 2000 Elektronická Váha Bezpečnostní Pokyny](#)

RANGEMASTER 2000 Elektronische Waage

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RANGEMASTER 2000 Elektronische Waage entschieden hast. Diese Hochleistungswaage ist darauf ausgelegt, präzise Messungen für deine Wiederladebedürfnisse bereitzustellen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Betreibe die Waage immer in einer trockenen Umgebung, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Halte die Waage von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen fern.
- Stelle sicher, dass die Waage auf einer stabilen, flachen Oberfläche platziert ist, um ein Umkippen zu verhindern.
- Überlade die Waage nicht über ihre maximale Kapazität von 2.000 Grain.
- Überprüfe die Waage regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Waage an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Waage nur für ihren vorgesehenen Zweck: zum Wiegen von Pulver, Geschossen, Hülsen oder geladenen Patronen.
- Vermeide die Nutzung der Waage in der Nähe starker elektromagnetischer Felder, da diese die Genauigkeit beeinträchtigen können.
- Verwende keine abrasiven Materialien zur Reinigung der Waage; benutze stattdessen ein weiches Tuch.
- Wenn die Waage Fehlermeldungen anzeigt, konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche im Handbuch, bevor du versuchst, sie neu zu kalibrieren.
- Achte darauf, dass die Kalibrierungsgewichte sorgfältig behandelt und richtig aufbewahrt werden, um ihre Genauigkeit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten der Waage:

- Stelle die Waage auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Schließe die Waage an eine Stromquelle (AC oder DC) nach deinem Belieben an.
- Stelle sicher, dass die Waage ausgeschaltet ist, bevor du Strom anschließt oder trennst.

2. Kalibrierung der Waage:

- Schalte die Waage ein und lasse sie einige Minuten aufwärmen.
- Verwende die beiden mitgelieferten Kalibrierungs/Prüfgewichte zur Kalibrierung.
- Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kalibrierungsprozess abzuschließen.

3. Verwendung der Waage:

- Schalte die Waage ein und warte, bis das Display stabil ist.
- Lege den zu wiegenden Gegenstand in die Mitte der Wägeplattform.
- Lies die auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Messung ab.
- Schalte die Waage nach Gebrauch aus, um die Batterielebensdauer zu schonen.

4. Wartung der Waage:

- Überprüfe regelmäßig die Genauigkeit mit Kalibrierungsgewichten.
- Reinige die Waage bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Bewahre die Waage in einem Schutzgehäuse auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Waage gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Entsorge die Waage nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur RANGEMASTER 2000 Elektronischen Waage konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder im Handbuch angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner RANGEMASTER 2000 Elektronischen Waage gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

RANGEMASTER 2000 Electronic Scale Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RANGEMASTER 2000 Electronic Scale. This highperformance scale is designed to provide precise measurements for your reloading needs. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always operate the scale in a dry environment to avoid electrical hazards.
- Keep the scale away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Ensure that the scale is placed on a stable, flat surface to prevent tipping.
- Do not overload the scale beyond its maximum capacity of 2,000 grains.
- Regularly inspect the scale for damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the scale in a safe place when not in use, out of reach of children.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the scale only for its intended purpose: measuring powder, bullets, cases, or loaded cartridges.
- Avoid using the scale in the presence of strong electromagnetic fields, which may affect its accuracy.
- Do not use abrasive materials to clean the scale; instead, use a soft cloth.
- If the scale shows any error messages, refer to the troubleshooting section in the manual before attempting to recalibrate.
- Ensure that calibration weights are handled carefully and stored properly to maintain their accuracy.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Scale:

- Place the scale on a flat, stable surface.
- Connect the scale to a power source (AC or DC) as per your convenience.
- Ensure that the scale is turned off before connecting or disconnecting power.

2. Calibrating the Scale:

- Turn on the scale and allow it to warm up for a few minutes.
- Use the two included calibration/check weights for calibration.
- Follow the onscreen instructions to complete the calibration process.

3. Using the Scale:

- Turn on the scale and wait for the display to stabilize.
- Place the item to be weighed in the center of the weighing platform.
- Read the measurement displayed on the LCD screen.
- After use, turn off the scale to conserve battery life.

4. Maintaining the Scale:

- Regularly check for accuracy by using calibration weights.
- Clean the scale with a soft, dry cloth as needed.
- Store the scale in a protective case when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the scale in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- Do not dispose of the scale in regular household waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RANGEMASTER 2000 Electronic Scale, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or manual.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RANGEMASTER 2000 Electronic Scale. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Instrucciones de Seguridad para la Báscula Electrónica RANGEMASTER 2000

Introducción

Gracias por elegir la báscula electrónica RANGEMASTER 2000. Esta báscula de alto rendimiento está diseñada para proporcionar mediciones precisas para tus necesidades de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad descritas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre opera la báscula en un ambiente seco para evitar riesgos eléctricos.
- Mantén la báscula alejada de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Asegúrate de que la báscula esté colocada en una superficie plana y estable para prevenir vuelcos.
- No sobrecargues la báscula más allá de su capacidad máxima de 2,000 granos.
- Inspecciona regularmente la báscula en busca de daños o desgaste. No la uses si está dañada.
- Guarda la báscula en un lugar seguro cuando no esté en uso, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la báscula solo para su propósito previsto: medir pólvora, balas, casquillos o cartuchos cargados.
- Evita usar la báscula en presencia de campos electromagnéticos fuertes, ya que pueden afectar su precisión.
- No uses materiales abrasivos para limpiar la báscula; en su lugar, utiliza un paño suave.
- Si la báscula muestra algún mensaje de error, consulta la sección de solución de problemas en el manual antes de intentar recalibrar.
- Asegúrate de que los pesos de calibración se manejen con cuidado y se almacenen adecuadamente para mantener su precisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de la Báscula:

- Coloca la báscula en una superficie plana y estable.
- Conecta la báscula a una fuente de alimentación (AC o DC) según tu conveniencia.
- Asegúrate de que la báscula esté apagada antes de conectar o desconectar la alimentación.

2. Calibración de la Báscula:

- Enciende la báscula y déjala calentar durante unos minutos.
- Usa los dos pesos de calibración/verificación incluidos para la calibración.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de calibración.

3. Uso de la Báscula:

- Enciende la báscula y espera a que la pantalla se estabilice.
- Coloca el objeto que deseas pesar en el centro de la plataforma de pesaje.
- Lee la medición mostrada en la pantalla LCD.
- Después de usarla, apaga la báscula para conservar la batería.

4. Mantenimiento de la Báscula:

- Verifica regularmente la precisión usando los pesos de calibración.
- Limpia la báscula con un paño suave y seco según sea necesario.
- Guarda la báscula en un estuche protector cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la báscula de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos electrónicos.
- No deseches la báscula en la basura doméstica regular.
- Retira las baterías antes de la eliminación y recíclalas de acuerdo con las pautas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la báscula electrónica RANGEMASTER 2000, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu báscula electrónica RANGEMASTER 2000. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique RANGEMASTER 2000

Introduction

Merci d'avoir choisi la Balance Électronique RANGEMASTER 2000. Cette balance haute performance est conçue pour fournir des mesures précises pour vos besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours utiliser la balance dans un environnement sec pour éviter les risques électriques.
- Gardez la balance à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Assurez-vous que la balance est placée sur une surface stable et plane pour éviter qu'elle ne bascule.
- Ne surchargez pas la balance au-delà de sa capacité maximale de 2 000 grains.
- Inspectez régulièrement la balance pour détecter des dommages ou de l'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Rangez la balance dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée, hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la balance uniquement pour son but prévu : mesurer la poudre, les balles, les douilles ou les cartouches chargées.
- Évitez d'utiliser la balance en présence de champs électromagnétiques puissants, qui peuvent affecter sa précision.
- Ne pas utiliser de matériaux abrasifs pour nettoyer la balance ; utilisez plutôt un chiffon doux.
- Si la balance affiche des messages d'erreur, référez-vous à la section de dépannage du manuel avant d'essayer de la recalibrer.
- Assurez-vous que les poids de calibration sont manipulés avec soin et rangés correctement pour maintenir leur précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de la Balance :

- Placez la balance sur une surface plane et stable.
- Connectez la balance à une source d'alimentation (AC ou DC) selon votre convenance.
- Assurez-vous que la balance est éteinte avant de connecter ou de déconnecter l'alimentation.

2. Calibration de la Balance :

- Allumez la balance et laissez-la chauffer pendant quelques minutes.
- Utilisez les deux poids de calibration/vérification inclus pour la calibration.
- Suivez les instructions à l'écran pour compléter le processus de calibration.

3. Utilisation de la Balance :

- Allumez la balance et attendez que l'affichage se stabilise.
- Placez l'objet à peser au centre de la plateforme de pesée.
- Lisez la mesure affichée sur l'écran LCD.
- Après utilisation, éteignez la balance pour économiser la batterie.

4. Entretien de la Balance :

- Vérifiez régulièrement la précision en utilisant des poids de calibration.
- Nettoyez la balance avec un chiffon doux et sec si nécessaire.
- Rangez la balance dans un étui de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la balance conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas la balance dans les déchets ménagers ordinaires.
- Retirez les batteries avant de vous en débarrasser et recyclezles selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Balance Électronique RANGEMASTER 2000, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage ou le manuel du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Balance Électronique RANGEMASTER 2000. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Elettronica RANGEMASTER 2000

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bilancia Elettronica RANGEMASTER 2000. Questa bilancia ad alte prestazioni è progettata per fornire misurazioni precise per le tue esigenze di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti invitiamo a leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Operare sempre la bilancia in un ambiente asciutto per evitare rischi elettrici.
- Tenere la bilancia lontana dalla luce solare diretta e da temperature estreme.
- Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie stabile e piana per prevenire ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la bilancia oltre la sua capacità massima di 2.000 grani.
- Ispezionare regolarmente la bilancia per danni o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Conservare la bilancia in un luogo sicuro quando non in uso, fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la bilancia solo per il suo scopo previsto: misurare polvere, proiettili, bossoli o cartucce caricate.
- Evitare di utilizzare la bilancia in presenza di forti campi elettromagnetici, che potrebbero influenzare la sua precisione.
- Non utilizzare materiali abrasivi per pulire la bilancia; utilizzare invece un panno morbido.
- Se la bilancia mostra messaggi di errore, fare riferimento alla sezione di risoluzione dei problemi nel manuale prima di tentare di ricalibrarla.
- Assicurarsi che i pesi di calibrazione siano maneggiati con cura e conservati correttamente per mantenere la loro precisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione della Bilancia:

- Posizionare la bilancia su una superficie piatta e stabile.
- Collegare la bilancia a una fonte di alimentazione (AC o DC) secondo le proprie preferenze.
- Assicurarsi che la bilancia sia spenta prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

2. Calibrazione della Bilancia:

- Accendere la bilancia e lasciare che si scaldi per alcuni minuti.
- Utilizzare i due pesi di calibrazione/controllo inclusi per la calibrazione.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di calibrazione.

3. Utilizzo della Bilancia:

- Accendere la bilancia e attendere che il display si stabilizzi.
- Posizionare l'oggetto da pesare al centro della piattaforma di pesatura.
- Leggere la misurazione visualizzata sullo schermo LCD.
- Dopo l'uso, spegnere la bilancia per conservare la durata della batteria.

4. Manutenzione della Bilancia:

- Controllare regolarmente la precisione utilizzando pesi di calibrazione.
- Pulire la bilancia con un panno morbido e asciutto secondo necessità.
- Conservare la bilancia in un'apposita custodia protettiva quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la bilancia in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non smaltire la bilancia nei normali rifiuti domestici.
- Rimuovere le batterie prima dello smaltimento e riciclarle secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Bilancia Elettronica RANGEMASTER 2000, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o nel manuale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Bilancia Elettronica RANGEMASTER 2000. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

RANGEMASTER 2000 Elektronisen Vaakan

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RANGEMASTER 2000 Elektronisen Vaakan. Tämä huipputason vaaka on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja mittauksia lataustarpeisiisi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä vaaka aina kuivassa ympäristössä sähköisten vaarojen välttämiseksi.
- Pidä vaaka poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Varmista, että vaaka on sijoitettu vakaalle, tasaiselle pinnalle kaatumisen estämiseksi.
- Älä ylikuormita vaaka sen enimmäiskapasiteetin, 2 000 grains, yli.
- Tarkista säännöllisesti vaaka vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos vaaka on vaurioitunut.
- Säilytä vaaka turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vaaka vain sen tarkoitukseen: jauheen, kuulan, patruunan tai ladatun patruunan mittaamiseen.
- Vältä vaakan käyttöä voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läsnä ollessa, sillä ne voivat vaikuttaa sen tarkkuuteen.
- Älä käytä hankaavia materiaaleja vaakan puhdistamiseen; käytä sen sijaan pehmeää liinaa.
- Jos vaaka näyttää virheviestejä, tarkista vianetsintäosio käyttöohjeista ennen kalibroinnin yrittämistä.
- Varmista, että kalibrointipainot käsitellään huolellisesti ja säilytetään oikein tarkkuuden ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Vaakan Asettaminen:

- Aseta vaaka tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Liitä vaaka virtalähteeseen (AC tai DC) tarpeesi mukaan.
- Varmista, että vaaka on sammutettu ennen virtalähteen liittämistä tai irrottamista.

2. Vaakan Kalibrointi:

- Kytke vaaka päälle ja anna sen lämmetä muutama minuutti.
- Käytä kahta mukana tulevaa kalibrointi/tarkistuspainoa kalibrointiin.
- Noudata näytöllä näkyviä ohjeita kalibrointiprosessin loppuun saattamiseksi.

3. Vaakan Käyttö:

- Kytke vaaka päälle ja odota, että näyttö vakautuu.
- Aseta punnittava kohde vaakan punnitusalueen keskelle.
- Lue mittaus, joka näkyy LCD-näytöllä.
- Kytke vaaka pois päältä käytön jälkeen akun säästämiseksi.

4. Vaakan Huolto:

- Tarkista säännöllisesti tarkkuus käyttämällä kalibrointipainoja.
- Puhdista vaaka pehmeällä, kuivalla liinalla tarvittaessa.
- Säilytä vaaka suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä vaaka paikallisten elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä vaaka tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Poista paristot ennen hävittämistä ja kierrätä ne paikallisten ohjeiden mukaan.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RANGEMASTER 2000 Elektronisen Vaakan suhteen, viittaa tuotepakkauksessa tai käyttöohjeissa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RANGEMASTER 2000 Elektronisen Vaakan kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuotesuojaasetusta.

RANGEMASTER 2000 Elektronisk Vågs

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RANGEMASTER 2000 Elektronisk Vågen. Denna högpresterande våg är designad för att ge exakta mätningar för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid vågen i en torr miljö för att undvika elektriska faror.
- Håll vågen borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Se till att vågen placeras på en stabil, plan yta för att förhindra att den tippar.
- Överbelasta inte vågen utöver dess maximala kapacitet på 2 000 grains.
- Inspektera regelbundet vågen för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Förvara vågen på en säker plats när den inte används, utom räckhåll för barn.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd vågen endast för dess avsedda syfte: att mäta pulver, kulor, hylsor eller laddade patroner.
- Undvik att använda vågen i närvaro av starka elektromagnetiska fält, som kan påverka dess noggrannhet.
- Använd inga slipande material för att rengöra vågen; använd istället en mjuk trasa.
- Om vågen visar några felmeddelanden, hänvisa till felsökningsavsnittet i manualen innan du försöker kalibrera om.
- Se till att kalibreringsvikterna hanteras varsamt och förvaras korrekt för att upprätthålla deras noggrannhet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installera Vågen:

- Placera vågen på en plan, stabil yta.
- Anslut vågen till en strömkälla (AC eller DC) enligt din bekvämlighet.
- Se till att vågen är avstängd innan du ansluter eller kopplar bort ström.

2. Kalibrera Vågen:

- Slå på vågen och låt den värmas upp i några minuter.
- Använd de två medföljande kalibrerings/kontrollvikterna för kalibrering.
- Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kalibreringsprocessen.

3. Använda Vågen:

- Slå på vågen och vänta på att displayen stabiliseras.
- Placera objektet som ska vägas i mitten av vägplattformen.
- Läs av mätningen som visas på LCDskärmen.
- Efter användning, stäng av vågen för att spara batterilivslängd.

4. Underhålla Vågen:

- Kontrollera regelbundet noggrannheten genom att använda kalibreringsvikter.
- Rengör vågen med en mjuk, torr trasa vid behov.
- Förvara vågen i ett skyddande fodral när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera vågen i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kassera inte vågen i vanligt hushållsavfall.
- Ta bort batterierna före kassering och återvinn dem enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RANGEMASTER 2000 Elektronisk Vågen, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller manualen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RANGEMASTER 2000 Elektronisk Vågen. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

RANGEMASTER 2000 Elektronická Váha

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali elektronickou váhu RANGEMASTER 2000. Tato vysoce výkonná váha je navržena tak, aby poskytovala přesná měření pro vaše potřeby při přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy používejte váhu v suchém prostředí, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.
- Uchovávejte váhu mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Zajistěte, aby byla váha umístěna na stabilním, rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí.
- Nepřetěžujte váhu nad její maximální kapacitu 2 000 grainů.
- Pravidelně kontrolujte váhu na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uložte váhu na bezpečné místo, když ji nepoužíváte, mimo dosah dětí.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte váhu pouze pro její zamýšlený účel: měření prášku, projektilů, nábojnic nebo nabitých nábojů.
- Vyhněte se používání váhy v přítomnosti silných elektromagnetických polí, která mohou ovlivnit její přesnost.
- Nepoužívejte abrazivní materiály k čištění váhy; místo toho použijte měkký hadřík.
- Pokud váha zobrazuje jakékoli chybové zprávy, odkazujte na sekci pro řešení problémů v manuálu před pokusem o kalibraci.
- Zajistěte, aby kalibrační závaží byla manipulována opatrně a správně uložena pro udržení jejich přesnosti.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nastavení Váhy:

- Umístěte váhu na rovný, stabilní povrch.
- Připojte váhu k napájecímu zdroji (AC nebo DC) podle vaší pohodlnosti.
- Ujistěte se, že je váha vypnutá před připojením nebo odpojením napájení.

2. Kalibrace Váhy:

- Zapněte váhu a nechte ji několik minut zahřát.
- Použijte dvě přiložená kalibrační/zátěžová závaží pro kalibraci.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili proces kalibrace.

3. Používání Váhy:

- Zapněte váhu a počkejte, až se displej stabilizuje.
- Umístěte předmět, který chcete zvážit, do středu vážicí platformy.
- Přečtěte si naměřenou hodnotu z LCD obrazovky.
- Po použití vypněte váhu, abyste šetřili životnost baterie.

4. Údržba Váhy:

- Pravidelně kontrolujte přesnost pomocí kalibračních závaží.
- Čistěte váhu měkkým, suchým hadříkem podle potřeby.
- Uložte váhu do ochranného pouzdra, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte váhu v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nepokládejte váhu do běžného domácího odpadu.
- Před likvidací vyjměte baterie a recyklujte je podle místních pokynů.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se elektronické váhy RANGEMASTER 2000 se prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo v manuálu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší elektronické váhy RANGEMASTER 2000. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a shodu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků.