

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor passar RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress.



Produktinformation

- Namn: [RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015700
- Tillv.nr.: 88958
- Patron: 30-378 Weatherby Magnum, 45-70 Government, 378 Weatherby Magnum, 338-378 Weatherby, 460 Weatherby Mag, 40-65 Winchester
- Leveransvikt: 0.212kg
- Leveranshöjd: 4mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 076683889584

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14. Denna produkt är avsedd för användning med RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress för olika patroner. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs denna guide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skalplattorna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att omladdningspressen är korrekt underhållen och i gott skick innan användning.
- Håll skalplattorna och all omladdningsutrustning utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på skalplattorna före varje användning.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med angivna patroner:
 - 4570 Government
 - 30378 Weatherby Magnum
 - 338378 Weatherby
 - 378 Weatherby Magnum
 - 460 Weatherby Mag
 - 4065 Winchester
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för varje patron.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder omladdningspressen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Använd inte skalplattorna om du märker några sprickor, deformationer eller andra tecken på skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att RCBS Pro Chucker 7 är urkopplad innan du installerar skalplattan.
- Justera skalplattan med monteringspunkterna på omladdningspressen.
- Säkra skalplattan på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skalplattan sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning:

- Ladda den lämpliga patronen i skalplattan.
- Följ omladdningspressens bruksanvisning för korrekt användning.
- Inspektera patronerna efter omladdning för eventuella defekter innan förvaring eller användning.
- Rengör skalplattorna regelbundet för att bibehålla prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skalplattor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skalplattor i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se