

RELOADING SCALE KIT - MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutvågar](#)

Exakta och Konsekventa Laddningar Varje Gång

Reloading Scale Kit från MEC RELOADING ger dig allt du behöver för att noggrant väga dina laddningar. Vågen har en kapacitet på 100g och en upplösning på 0,1 grain. Reloading Scale Kit drivs av två (2) AAA-batterier. (Ingår ej) Vågskaal 100g kalibreringsvikt Reloading Scale Kit från MEC RELOADING hjälper till att säkerställa exakta och konsekventa vikter varje gång.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749017310
- Tillv.nr.: 1311078
- Leveransvikt: 0.313kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 197mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 098489039383

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Reloading Scale Kit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Reloading Scale Kit

Introduktion

Tack för att du valt MEC Reloading Scale Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din laddningsvåg. Läs denna dokumentation noggrant innan du använder produkten för att förstå hur du använder den på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Reloading Scale Kit används i en torr och stabil miljö för att förhindra skador.
- Håll vågen och dess komponenter utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd alltid vågen på en plan och stabil yta för att säkerställa noggranna avläsningar.
- Utsätt inte vågen för extrema temperaturer eller fuktighet, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador innan användning. Om några delar är skadade, använd inte vågen.
- Kassera batterier på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala regler för batterikassering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överbelasta inte vågen bortom dess 100g kapacitet, eftersom detta kan orsaka permanent skada.
- Hantera vågen med omsorg; att tappa eller stöta den kan påverka dess noggrannhet.
- Håll vågen borta från starka magnetfält, eftersom detta kan störa dess funktion.
- Undvik att använda vågen i närvaro av starka vibrationer, vilket kan leda till felaktiga avläsningar.
- Om du märker några oegentligheter i vågens avläsningar, kalibrera om vågen med den medföljande 100g kalibreringsvikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera vågen på en stabil, plan yta borta från direkt solljus och drag.
- Sätt i två (2) AAAbatterier i batterifacket, och se till att polariteten är korrekt (+/-).
- Se till att vågen är avstängd innan du sätter i batterierna.

2. Användning:

- Slå på vågen genom att trycka på strömbrytaren.
- Låt vågen värmas upp i några sekunder innan användning.
- Tryck på "Tara"-knappen för att återställa vågen till noll innan du placerar några föremål på den.
- Placera vågskålen på vågen och vänta på att avläsningen stabiliseras.
- Tillsätt din last gradvis tills du når önskad vikt, och se till att du inte överskrider 100ggränsen.
- Efter vägning, ta bort skålen och stäng av vågen för att spara batteritid.

Kassering av instruktioner

- Kassera MEC Reloading Scale Kit i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte vågen eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Se till att batterier tas bort och kasseras separat, enligt lokala riktlinjer för batterikassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående MEC Reloading Scale Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns med i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din MEC Reloading Scale Kit. Prioritera alltid säkerhet och konsultera guiden när du har frågor om produktens funktion. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se