

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEMS - SINCLAIR INTERNATIONAL

6MM MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Dessa VLD Seating Stems är tillverkade som en direkt ersättning för de standardstammar som följer med Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seaters. Dessa stammar är urfrästa med en brantare vinkel och är bättre utformade för att greppa lägre på VLD-typ av kulor än standardstammar. För användning med VLD Secant, VLD Tangent eller Hybrid-kulor.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749017458
- Tillv.nr.: BSD-V60S
- Patron: 243/6 mm (.243)
- Leveransvikt: 0.016kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 19mm
- Leveranslängd: 66mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICROADJUST VLD Seating Stems](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICROADJUST VLD Seating Stems

Introduktion

Tack för att du valt MICROADJUST VLD Seating Stems från Sinclair International. Dessa stammar är designade som en direkt ersättning för de standardstammar som följer med Sinclair/L.E. Wilson MicroAdjust Bullet Seaters. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten är lämplig för dina specifika behov och kompatibel med din utrustning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera VLD Seating Stems med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att seatingstammarna är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten med inkompatibla kulor eller utrustning för att förhindra funktionsfel.
- Upprätthåll en ren arbetsmiljö för att minimera risker kopplade till skräp eller oordning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att bullet seatingutrustningen är avstängd och urkopplad före installation.
- Ta bort de standardstammar som följer med Sinclair/L.E. Wilson MicroAdjust Bullet Seater.
- Sätt försiktigt in MICROADJUST VLD Seating Stems i den avsedda platsen.
- Säkra stammarna på plats enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Välj den lämpliga VLDkultyp (Secant, Tangent eller Hybrid) för användning med seatingstammarna.
- Justera seatingdjupet enligt dina omladdningsspecifikationer.
- Genomför en testseating för att säkerställa korrekt justering och djup.
- Övervaka seatingprocessen noggrant för att undvika eventuell feljustering eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera istället för lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.
- Se till att alla material kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MICROADJUST VLD Seating Stems, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkaren. De kommer att hjälpa dig med eventuella säkerhetsfrågor eller produktrelaterade problem.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina MICROADJUST VLD Seating Stems. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala föreskrifter vid användning av denna produkt. Tack för att du valt Sinclair International.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se