

SINGLE STAGE PRESS E-Z PRIME - MEC RELOADING E-Z PRIME "V" FOR 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

E-Z Prime "V" för 600 Jr. Mark V & Versa MEC 700 (inte tillgänglig i .410)



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING E-Z PRIME "V" FOR 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019387
- Tillv.nr.: 285CA16
- Leveransvikt: 0.565kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 148mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 098489016056

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V" FÖR 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V" FÖR 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V". Denna produkt är utformad för att underlätta handladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med handladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Undvik att använda produkten i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och material för handladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Fäst pressen ordentligt med skruvar eller klämmor för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade enligt bruksanvisningen.

2. Användning

- Ladda ammunitionen enligt de specifika instruktionerna för din typ av ammunition.
- Använd EZ Prime "V" för att säkerställa korrekt och säker laddning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurerna för att undvika olyckor.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av oönskade eller skadade produkter.
- Återvinn material där det är möjligt enligt lokala bestämmelser.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V". Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se