

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Detta är en stålshot-laddningsstång för enstegs omladdare. Tillgänglig för att ladda från 7/8 oz. till 1-1/2 oz. av skott och #1 storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-1/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019395
- Tillv.nr.: 30211846
- Storlek: 1-1/8 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489010955

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du har valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna laddningsstång är designad för enstegs omladdare och möjliggör laddning av stålshot i storlekar från #1 till #6. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter vid användning av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition och laddningsutrustning.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda.
- Använd endast rekommenderade stålshotstorlekar (#1 till #6) och vikter (11/8 oz till 11/2 oz).
- Undvik att överladda eller använda olämpliga material i produkten.
- Var medveten om omgivningen och se till att ingen annan är i närheten av laddningsområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Fäst laddningsstången på omladdaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att låsmekanismen är korrekt aktiverad för att förhindra oavsiktlig lossning.

2. Användning av laddningsstången:

- Ställ in rätt vikt och shotstorlek på laddningsstången.
- Fyll laddningsstången med stålshot enligt anvisningarna.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Ladda ammunitionen noggrant och följ alla säkerhetsåtgärder under hela processen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller defekta komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt och enligt lokala riktlinjer.
- Töm och rengör laddningsstången efter användning för att förhindra korrosion.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din laddningsstång. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra omkring dig.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se