

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019403
- Tillv.nr.: 302112
- Storlek: 1-1/2 oz
- Leveransvikt: 0.238kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489011051

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast MEC LEAD CHARGE BARS med kompatibla omladdningspressar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och installation.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till ansvarig myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningspressar för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Tänk på att bly och stål kan vara skadliga om de hanteras felaktigt. Följ alltid riktlinjer för säker hantering av dessa material.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruvarna eller låsanordningen.
- Sätt i MEC LEAD CHARGE BAR och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst laddningsstången med skruvarna eller låsanordningen enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/2 oz).
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan du börjar ladda.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du laddar ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från MEC LEAD CHARGE BARS bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se