

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019409
- Tillv.nr.: 302178
- Storlek: 1-7/8 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489010481

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningspressen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika omladdningspress.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Håll alla verktyg och material borta från barn och husdjur under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan du byter laddningsstång.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Fäst den nya MEC LEAD CHARGE BAR på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du startar pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (17/8 oz).
- Följ instruktionerna för din omladdningspress för att säkerställa korrekt användning.
- Efter användning, rengör laddningsstången och pressen för att förlänga livslängden.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se