

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019410
- Tillv.nr.: 302200
- Storlek: 2 oz
- Leveransvikt: 0.234kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016049

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om du använder produkten i närheten av barn.
- EUkontakt punkt: För säkerhetsfrågor, vänd dig alltid till den angivna kontaktpunkten i EU.
- Snabb varning: Var uppmärksam på snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddningsstänger som är kompatibla med din omladdningspress.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda laddningsstänger som är skadade eller slitna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda mot eventuella skador.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Installera den nya MEC LEAD CHARGE BAR genom att fästa den på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt fast.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad inställning för att få rätt mängd bly eller stålshot.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du påbörjar omladdningen.
- Utför omladdningen i en väl ventilerad miljö och följ alla säkerhetsanvisningar noggrant.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Använd återvinningsstationer där det är möjligt för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta den angivna EUkontakt punkten för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MEC LEAD CHARGE BAR.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se