

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019411
- Tillv.nr.: 302214
- Storlek: 2-1/4 oz
- Leveransvikt: 0.243kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489010252

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningsstången är av rätt storlek för din press (21/4 oz).
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid omladdning.
- Undvik att använda laddningsstången om den är skadad eller sliten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; ingen annan användning rekommenderas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruven.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och säkra den med skruven.
- Kontrollera att laddningsstången sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången för att passa din önskade laddning.
- Fyll i bly eller stålshot enligt rekommendationerna för din press.
- Kör pressen enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt laddning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte defekta eller slitna laddningsstänger i hushållsavfallet.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering av produkten.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala riktlinjer om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC Laddningsstänger.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se