

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019412
- Tillv.nr.: 30234
- Storlek: 3/4 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016933

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger gör det möjligt att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstången är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av omladdningspressen är korrekt monterade innan du använder laddningsstången.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda laddningsstången om den har synliga tecken på slitage eller skada.
- Ladda aldrig mer än den rekommenderade mängden bly eller stål i laddningsstången.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för hantering av ammunition och relaterade produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruvarna.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och skruva fast den ordentligt.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan du använder pressen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad mängd bly eller stål.
- Se till att alla säkerhetsanordningar på pressen är aktiverade.
- Följ de specifika instruktionerna för din omladdningspress när du använder laddningsstången.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten. Kontrollera produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av MEC Laddningsstänger.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se