

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019416
- Mfr. No.: 502114
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.239kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013864

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um ein sicheres Erlebnis beim Wiederladen von Schrotmunition zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die MEC Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass die Charge Bar korrekt installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Vermeide es, während des Ladevorgangs abzulenken oder das Produkt unbeaufsichtigt zu lassen.
- Lagere Blei und StahlSchrotbars an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und nicht im Betrieb ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Setze die MEC Charge Bar an die Stelle der alten Charge Bar ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher angebracht ist.

2. Nutzung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung (11/4 oz) ein, indem du die entsprechenden Einstellungen an der Wiederladepresse vornimmst.
- Lade die Schrotmunition gemäß den Anweisungen des Herstellers der Wiederladepresse.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und halte die Arbeitsfläche sauber und ordentlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Charge Bar und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Materialien, die Blei enthalten, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Empfehlungen und sei stets vorsichtig, wenn du mit Wiederladeprodukten arbeitest.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you adjust your shot charge and create the load you desire efficiently. To ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Lead Charge Bar is used only for its intended purpose as a reloading accessory.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when operating reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents or injuries.
- Store the charge bar and other reloading components in a safe, dry place, away from children and pets.
- Regularly inspect the MEC Lead Charge Bar for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended shot charge capacity of 11/4 ounces when using this charge bar.
- Ensure that the charge bar is properly installed on the reloading press before use.
- Use only compatible reloading components with the MEC Lead Charge Bar, such as lead or steel shot.
- Avoid using the charge bar if it is damaged or malfunctioning. Contact a professional for repairs.
- Do not leave the reloading press unattended while in use.
- Ensure that all safety features of the reloading press are operational before beginning the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Unplug the reloading press from the power source before installation.
- Remove the existing charge bar from the reloading press by loosening the securing screws.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting brackets of the press.
- Secure the charge bar in place by tightening the screws firmly.
- Plug the reloading press back into the power source.

2. Usage

- Prepare your workspace by ensuring all necessary tools and materials are within reach.
- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Lead Charge Bar according to the manufacturer's guidelines.
- Load the appropriate components into the reloading press.
- Follow the reloading press's operating instructions to complete the loading process.
- After use, clean the charge bar and press to remove any residue or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the MEC Lead Charge Bar in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of reloading accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the relevant local authorities or the product's manufacturer for assistance.

Conclusion

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and stay informed about the best practices in reloading.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la barre de charge est utilisée uniquement avec des presses de rechargement compatibles.
- Vérifiez régulièrement votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- En cas de doute, consultez un professionnel de l'équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (11/4 oz).
- Utilisez des protections oculaires appropriées lors de la manipulation de munitions ou de composants de rechargement.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- Évitez de toucher les parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec le système de fixation de la presse.
- Fixez la barre de charge en vous assurant qu'elle est bien en place.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Vérifiez que la barre de charge est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ajustez la charge de tir selon vos besoins en suivant les instructions spécifiques à votre presse.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de la barre lors du remplissage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si la barre de charge est endommagée, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. N'oubliez pas que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'équipements de rechargement. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto come descritto nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o malfunzionante.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il MEC LEAD CHARGE BAR.
- Non superare la capacità massima di carica di 11/4 oz indicata sul prodotto.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non cercare di smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'uso, mantieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle aree mobili della pressa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Allinea il MEC LEAD CHARGE BAR con il meccanismo di montaggio della pressa.
- Fissa saldamente la barra di carica utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti.
- Controlla che la barra sia ben installata e non si muova.

2. Uso:

- Imposta la quantità di carica desiderata (fino a 11/4 oz).
- Carica il piombo o l'acciaio nella barra di carica.
- Aziona la pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla frequentemente il funzionamento della pressa durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contattare il punto di contatto dell'UE per i prodotti non sicuri. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja joustavuutta latausprosesseissa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten palautusten tai vaarallisten tuotteiden osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista koneen liikkuviin osiin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä ylikuormita latauspalkkia; noudata valmistajan suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä latauspalkki tukevasti uudelleenlatauspainettasi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta haluamasi latausmateriaali latauspalkkiin.
- Säädä latausmäärä haluamasi mukaan (11/4 oz).
- Käynnistä laite ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite heti, jos huomaat ongelmia tai epätavallista ääntä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotejätteen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotteen turvallisuusohjeita ja että tiedät, miten toimia hätätilanteissa.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar ladda.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör med din laddningsstång.
- Undvik att överbelasta pressen, följ alltid de angivna specifikationerna.
- Låt aldrig barn använda produkten utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du återansluter strömmen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/4 oz).
- Följ instruktionerna för att ladda ammunitionen noggrant.
- Kontrollera att inga föremål blockerar laddningsprocessen.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör området.

Avfallshantering

- Avfall och oanvända produkter ska kasseras enligt lokala föreskrifter.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast där det är möjligt.
- Kontakta din kommunala avfallshantering för riktlinjer om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně dávkovat olovené náplně pro přebíjení. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s určením a v souladu s pokyny pro instalaci a použití.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu a správně namontovány.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima, když manipulujete s olovenými náplněmi.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se snížila expozice prachu a výparům.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nekompatibilními součástmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis odpojen od elektrické sítě.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji novou MEC LEAD CHARGE BAR.
- Zajistěte, aby byla tyč správně upevněna a zkontrolujte, zda není volná.

2. Použití

- Nastavte požadovanou dávku olovené náplně podle pokynů výrobce.
- Při plnění dbajte na to, abyste nepřekročili maximální kapacitu dávkovací tyče.
- Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny komponenty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Akumulátorové a elektrické součásti likvidujte na sběrných místech určených pro elektronický odpad.
- Olovené náplně a další nebezpečné materiály likvidujte v souladu s místními ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho sériovém čísle pro rychlejší vyřízení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vždy se informujte o aktuálních pokynech a doporučeních výrobce a nezapomeňte na důležitost bezpečnosti při práci s přebíjecími zařízeními.