

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ #1-#4 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 7/8OZ #1-#4 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019425
- Tillv.nr.: 50207814
- Storlek: 7/8 oz
- Leveransvikt: 0.234kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489017145

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna laddningsstav är speciellt utformad för progressiva omladdare och kan ladda skott från 7/8 oz till 11/2 oz samt BBstorlekar ner till #6. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstaven.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda produkten.
- Ladda endast med rekommenderade skottstorlekar och vikter.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstaven:

- Ta bort laddningsstaven från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera laddningsstaven på din progressiva omladdare.
- Säkerställ att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddningsstaven:

- Fyll laddningsstaven med önskad mängd stålshot enligt specifikationerna.
- Kontrollera att laddningsstaven är korrekt justerad innan omladdning påbörjas.
- Utför omladdningen i en välventilerad och säker arbetsmiljö.
- Avsluta alltid omladdningen innan du rengör eller underhåller utrustningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för att få hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se