

# PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



## Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019426
- Tillv.nr.: 50207856
- Storlek: 7/8 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013048

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)



# Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

## Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är utformad för att användas med progressiva omladdare och säkerställer en effektiv och säker laddningsprocess. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att garantera en säker användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med ammunition.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningsstaven är korrekt installerad innan användning.
- Ladda endast med de specificerade skott och BBstorlekarna (från #6 och uppåt).
- Undvik att överladda eller använda olämpliga material i laddningsprocessen.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas. Kontakta en expert om nödvändigt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande ammunition och omladdning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av laddningsstav:

- Se till att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Fäst laddningsstaven på omladdaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att staven sitter fast ordentligt och är i rätt läge.

### 2. Användning av laddningsstav:

- Mät och fyll i den angivna mängden stålshot (7/8 oz till 1 1/2 oz).
- Välj rätt BBstorlek för din laddning.
- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen för att säkerställa korrekt och säker laddning.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller överblivna material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av ammunition och relaterade material.
- Använd alltid återvinningsstationer eller godkända avfallsanläggningar för att hantera farligt avfall.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera även den europeiska säkerhetsportalen för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

## Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Kom ihåg att alltid vara medveten om säkerheten och att rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.



# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)