

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019427
- Tillv.nr.: 50210036
- Storlek: 1 oz
- Leveransvikt: 0.231kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013475

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Denna produkt är utformad för att användas med progressiva omladdare och möjliggör laddning av stålshot från 7/8 oz till 11/2 oz, inklusive BBstorlekar ner till #6. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar stålshot och omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten för din omladdare.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under laddning och avfyrning.
- Använd endast rekommenderade skott och storlekar som anges av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar av laddningsstaven är intakta innan installation.
- Följ tillverkarens manual för korrekt installation av laddningsstaven på din progressiva omladdare.
- Se till att laddningsstaven är ordentligt fäst innan du börjar använda den.

2. Användning

- Ladda stålshot enligt de angivna instruktionerna i manualen för din omladdare.
- Kontrollera att inga föremål blockerar laddningsstaven under användning.
- Efter varje användning, rengör laddningsstaven noggrant för att förhindra uppbyggnad av skräp och för att säkerställa långvarig funktion.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från stålshot och laddningskomponenter ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens information tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se