

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019428
- Tillv.nr.: 502100BB2
- Storlek: 1 oz
- Leveransvikt: 0.231kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489014205

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du har valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är utformad för att användas med progressiva omladdare för att ladda skott och BBstorlekar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna handbok.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla delar av laddningsstaven är korrekt installerade innan användning.
- Ladda endast med de rekommenderade mängderna av stålshot (1 oz) och BBstorlekar ner till #6.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstaven:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera laddningsstaven på din progressiva omladdare.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna och att laddningsstaven sitter stabilt.

2. Användning av laddningsstaven:

- Fyll laddningsstaven med stålshot i enlighet med specifikationerna.
- Justera inställningarna på din omladdare för att matcha den valda skottvikten (1 oz).
- Ladda ammunitionen enligt tillverkarens instruktioner för omladdaren.

3. Efter användning:

- Rengör laddningsstaven och omladdaren noggrant efter varje användning för att förhindra korrosion och slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se