

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019429
- Tillv.nr.: 50211436
- Storlek: 1-1/4 oz
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489017558

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att ladda stålshot i progressiva omladdare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säker användning av produkten är avgörande. Följ alltid instruktionerna för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition och omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brandfarliga material.
- Ladda endast med rekommenderade skott och BBstorlekar (#3 till #6).
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för laddningsvikter (11/4 oz).
- Undvik att överbelasta omladdaren. Följ specifikationerna noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick innan installation.
- Följ stegföresteginstruktionerna i användarmanualen för din progressiva omladdare.
- Se till att stålshotladdningsstaven är korrekt installerad enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning

- Justera laddningsstaven för att passa den specifika vikten (11/4 oz) och skottstorleken.
- Ladda stålshot enligt de rekommenderade procedurerna för din omladdare.
- Kontrollera att inga främmande föremål blockerar laddningsstaven innan du börjar ladda.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från ammunition och förpackningar bör hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte bort ammunition eller relaterade produkter i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se