

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019448
- Tillv.nr.: 5012
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.016kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489015820

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en våg för att noggrant mäta pulvervikterna.
- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningen:

- Stäng av din handladdningspress innan du börjar.
- Ta bort den gamla bussningen om en sådan finns.
- Sätt in den nya MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING i pressen.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussningen:

- Mät den önskade mängden pulver med en våg.
- Fyll bussningen med det mätta pulvret.
- Kontrollera att inget pulver har spillts utanför bussningen.
- Fortsätt med laddningsprocessen enligt dina vanliga rutiner.

Avfallshantering

- Kassera överblivet pulver enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Tänk på miljön när du slänger förpackningar och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen besök MEC:s officiella webbplats på www.mecreloaders.com. Här kan du hitta mer information och hjälp relaterad till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MEC RELOADING #12 POWDER BUSHING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se