

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019468
- Tillv.nr.: 5044A
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489014939

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING. Denna produkt är designad för att hjälpa dig justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Använd endast MEC pulverbussningar som är avsedda för din specifika laddningspress.
- Förvara pulverbussningarna på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet bussningarna för skador eller slitage.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och rekommendationer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver.
- Undvik att andas in pulver eller damm; använd en mask om nödvändigt.
- Arbeta i ett välventilerat område för att minska risken för inandning av skadliga ämnen.
- Håll arbetsytan ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd aldrig bussningar som är skadade eller har sprickor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera bussningen:

- Stäng av laddningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla bussningen om det behövs.
- Sätt försiktigt in den nya bussningen i laddningspressen.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussningen:

- Justera bussningen för att ställa in den önskade pulvermängden.
- Använd alltid en våg för att mäta den exakta mängden pulver.
- Följ dina laddningsspecifikationer noggrant för att säkerställa säkerhet och noggrannhet.

3. Underhåll:

- Rengör bussningen regelbundet med en mjuk borste för att avlägsna pulverrester.
- Inspektera bussningen för skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte skadade bussningar i vanliga sopor; följ lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn bussningar och förpackningar där det är möjligt, enligt lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING, vänligen besök MEC:s officiella webbplats på www.mecreloaders.com. Här hittar du ytterligare resurser och kontaktinformation för support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC RELOADING #44A POWDER BUSHING. Tveka inte att rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter. Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se