

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 16 GAUGE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Sizemaster är en allt-i-ett, enstegs omladdare som erbjuder enkelhet och effektivitet utan att kompromissa med precisionen. Utrustad med premiumfunktioner som E-Z Prime automatisk tändstiftmatning och "Power Ring" collet resizer som återställer varje hylsa till fabriksstandarder. Den nya generationens omläggingsstation hanterar mässings- eller stålhuvuden, både hög- och lågbas. Justerbar för 3 hylsor och tillgänglig i 12, 20, 28 gauge och .410 bore (.410 finns inte med automatisk tändstiftmatning). Inkluderar 1 Charge Bar och 3 Powder Bushings.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 16 GAUGE
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019478
- Tillv.nr.: 812016
- Gauge: 16 Gauge
- Leveransvikt: 9.31kg
- Leveranshöjd: 260mm
- Leveransbredd: 427mm
- Leveranslängd: 567mm
- UPC: 098489015325

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Denna omladdare är designad för att ge enkelhet och effektivitet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning av ammunition.
- Se till att pressen är korrekt installerad och stabil innan du börjar använda den.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för din MEC SIZEMASTER SHELL PRESS.
- Undvik att överbelasta pressen med för mycket material eller felaktiga hylsor.
- Hantera alla kemikalier, inklusive pulver och tändhattar, med stor försiktighet och enligt säkerhetsdatabladet.
- Om du upplever några problem under användning, stäng av pressen omedelbart och kontrollera instruktionerna för felsökning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en stabil och plan yta för att installera pressen.
2. Fäst pressen på arbetsytan med lämpliga skruvar eller klämmor för att säkerställa stabilitet.
3. Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och att det inte finns några lösa komponenter.

Användning

1. Ställ in pressen enligt de specifika instruktionerna för den typ av hylsor du använder.
2. Ladda hylsorna i pressen enligt anvisningarna.
3. Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning för att säkerställa korrekt installation av tändstift.
4. Följ stegen för att återställa hylsorna till fabriksstandarder med "Power Ring" collet resizer.
5. Kontrollera att inga hylsor blockerar maskinen innan du startar pressen.
6. Efter användning, rengör pressen och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera använda hylsor och andra material enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av ammunition och relaterade komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av MEC SIZEMASTER SHELL PRESS, vänligen konsultera tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se