

EDGEWOOD DEAD BOTTOM - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR MINIGATER REAR BAG

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskytttestöd](#)

Edgewood Dead Bottom fungerar för att stabilisera bakpåsen och ge en "död" botten stabil påinställning. Detta gör det också möjligt för skytten att uppnå en extra ¾" till 7/8" höjd på bakpåsen. Varje Dead Bottom Bag är tillverkad av mjukt mockaskinn. Dead Bottom Bags levereras utan fyllning.



Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR MINIGATER REAR BAG](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 749101013
- Tillv.nr.: 7544
- Färg: Tan
- Material: Läder
- Stil: Bag Accessory
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 137mm
- Leveranslängd: 183mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD DEAD BOTTOM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD DEAD BOTTOM

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD DEAD BOTTOM. Detta produkt är utformad för att stabilisera bakpåsen och ge en säker och stabil plattform för skytte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte Dead Bottom Bag om den är fuktig eller blöt, eftersom detta kan påverka stabiliteten.
- Se till att bakpåsen är korrekt placerad och stabil innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Håll ett säkert avstånd från andra personer när produkten används.
- Om du är osäker på hur produkten ska användas, kontakta en erfaren skytt eller instruktör för vägledning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Placera Dead Bottom Bag:** Placera Dead Bottom Bag på en plan och stabil yta.
2. **Fyllning:** Observera att Dead Bottom Bags levereras utan fyllning. Fyll med lämpligt material för att uppnå önskad stabilitet.
3. **Justera höjd:** Använd Dead Bottom Bag för att justera höjden på bakpåsen med en extra $\frac{3}{4}$ " till $\frac{7}{8}$ " för att passa dina behov.
4. **Kontrollera stabilitet:** Innan du börjar skjuta, kontrollera att baggen är stabil och säker.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEWOOD DEAD BOTTOM, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se