

FIRING PIN, SS - RUGER FIRING PIN, SS

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift](#)

PASSAR: Bisley™ Large Frame; New Model Blackhawk®; Super Blackhawk®,
.44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER FIRING PIN, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780000532
- Tillv.nr.: KMR02100
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Firing Pin, SS Ruger Firing Pin, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Firing Pin, SS Ruger Firing Pin, SS

Introduktion

Tack för att du har valt vår produkt, Firing Pin, SS Ruger Firing Pin, SS. Denna produkt är avsedd för användning med specifika Rugermodeller och kalibrar. För att säkerställa säker användning och för att skydda dig själv och andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med ditt vapen innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Firing Pin, SS Ruger Firing Pin, SS med följande modeller:
 - Bisley™ Large Frame
 - New Model Blackhawk®
 - Super Blackhawk®, .44 Mag
 - Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag
 - Vaquero®
- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller byter ut firing pin.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för vapenhantering och underhåll.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Firing Pin:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Ta bort den gamla firing pin enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Firing Pin, SS Ruger Firing Pin, SS genom att följa tillverkarens installationsanvisningar noggrant.
- Kontrollera att den nya firing pin sitter korrekt på plats innan du laddar vapnet.

2. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd vapnet endast på en säker och godkänd skjutbana.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för vapenhantering.

Avfallshantering

- Avfallshantering av denna produkt ska ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, vänligen kontakta en lokal återvinningsstation för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Det är viktigt att ha en kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se