

TRIGGER SPRING FOR RUGER MINI-14 & RUGER MINI-30

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckarfjädrar](#)

PASSAR: Mini-14® - Vanliga delar, .223; Mini-30®, 7.62 x 39



Produktinformation

- Namn: [TRIGGER SPRING FOR RUGER MINI-14 & RUGER MINI-30](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780000834
- Tillv.nr.: KMS04800
- Modell: Mini-14,Mini-30
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER SPRING

TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30

Introduktion

Tack för att du har valt TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Ruger Mini14 och Mini30. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Använd endast kompatibla modeller: Mini14® och Mini30®.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar vid användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla avtryckarfjäders från vapnet.
- Installera den nya TRIGGER SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i den avsedda platsen.
 - Se till att fjädern sitter korrekt och är säkert på plats.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du sätter ihop vapnet igen.

3. Användning:

- När installationen är klar, testa avtryckarfjäders genom att försiktigt trycka på avtryckaren.
- Utför en säkerhetskontroll innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30. Tack för ditt förtroende!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se