

BOLT LOCK COVER PLATE

FITS: Mini-14® - Common Parts, .223; Mini-30®, 7.62 x 39



Attributes

- Name: BOLT LOCK COVER PLATE
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780000855
- Mfr. No.: MS06700
- Make: Ruger
- Model: Mini-14,Mini-30
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER Bolt Lock Cover Plate](#)
- [English: BOLT LOCK COVER PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOLT LOCK COVER PLATE RUGER](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER Bolt Lock Cover Plate

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die RUGER Bolt Lock Cover Plate entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für die Modelle Mini14® und Mini30® konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf mögliche Schäden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwenden Sie die RUGER Bolt Lock Cover Plate nur mit den kompatiblen Modellen Mini14® und Mini30®.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden und es ersetzen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Bolt Lock Cover Plate installiert wird.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Bolt Lock Cover Plate an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie die Platte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob die Platte sicher sitzt und keine Bewegungen zulässt.

3. Nach der Installation:

- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile lose sind.
- Testen Sie die Funktionalität, indem Sie das Gewehr betätigen, ohne Munition zu verwenden.

Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit den angegebenen RUGER-Modellen.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für die sichere Handhabung des Gewehrs.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr während der Verwendung zu überladen oder unsachgemäß zu behandeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

BOLT LOCK COVER PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the BOLT LOCK COVER PLATE designed for Ruger Mini14® and Mini30® firearms. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product. It is important to read and understand these instructions before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BOLT LOCK COVER PLATE is installed correctly to avoid any operational hazards.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the BOLT LOCK COVER PLATE for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about the safety of your product.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the BOLT LOCK COVER PLATE if it appears damaged or compromised in any way.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Follow all manufacturer instructions related to the use of your Ruger Mini14® and Mini30® firearms.
- Avoid using the product in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver.

2. Installation Steps

- Locate the existing cover plate on your Ruger Mini14® or Mini30®.
- Remove the old cover plate by unscrewing it carefully.
- Align the BOLT LOCK COVER PLATE with the mounting holes.
- Secure the BOLT LOCK COVER PLATE by tightening the screws until snug. Do not overtighten.
- Verify that the cover plate is firmly in place and does not move.

3. Usage

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Regularly inspect the BOLT LOCK COVER PLATE during routine maintenance of your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging material in accordance with local waste management regulations.
- If the BOLT LOCK COVER PLATE is damaged beyond use, consult local regulations for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the BOLT LOCK COVER PLATE, please refer to the manufacturer's contact resources available on their official website or product packaging.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safe operation of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Säkerhetsinstruktioner för BOLT LOCK COVER PLATE RUGER

Introduktion

Tack för att du valt BOLT LOCK COVER PLATE RUGER. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten hos din Ruger Mini14® och Mini30® gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att BOLT LOCK COVER PLATE är korrekt installerad innan du använder ditt gevär.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att inga föremål blockerar rörelsen av bolt lock.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BOLT LOCK COVER PLATE:

- Ta bort det befintliga bolt locket från ditt gevär.
- Rengör området där BOLT LOCK COVER PLATE ska installeras.
- Placera BOLT LOCK COVER PLATE på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst den med de medföljande skruvarna, om tillämpligt.
- Kontrollera att allt sitter fast och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av BOLT LOCK COVER PLATE:

- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du hanterar det.
- Använd produkten i enlighet med ditt gevärs bruksanvisning.
- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad, se till att den avlägsnas på ett säkert sätt för att undvika skador.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet relaterad till denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en trygg och effektiv användning av BOLT LOCK COVER PLATE RUGER. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.