

HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT SERIAL ABOVE 93-00000

FITS: New Model Bearcat®, Serial # Above 93-00000, .22



Attributes

- Name: HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT SERIAL ABOVE 93-00000
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780000935
- Mfr. No.: PR16N
- Make: Ruger
- Model: Bearcat
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 206mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT](#)

Safety Instruction Guide for HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT

Introduction

Thank you for choosing the HAMMER PIVOT for your Ruger New Model Bearcat. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model, specifically the Ruger New Model Bearcat with serial numbers above 9300000.
- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and damage before use.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and seek professional advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the HAMMER PIVOT only for its intended purpose with the Ruger New Model Bearcat.
- Avoid using excessive force during installation or operation, as this may cause damage to the product or firearm.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the HAMMER PIVOT.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Remove the Existing Hammer:

- Follow the manufacturer's instructions for safely removing the existing hammer from the Ruger New Model Bearcat.

3. Install the HAMMER PIVOT:

- Align the HAMMER PIVOT with the designated mounting area on the firearm.
- Securely fasten the HAMMER PIVOT using the appropriate tools, ensuring it is firmly in place.

4. Final Check:

- Doublecheck that the HAMMER PIVOT is installed correctly and that all components are secure before use.

Usage Instructions

- To operate the firearm with the installed HAMMER PIVOT, follow standard operating procedures for the Ruger New Model Bearcat.
- Always ensure that the firearm is in a safe condition before handling or firing.

Disposal Instructions

- When the HAMMER PIVOT is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local regulations for firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options or contacting a local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the HAMMER PIVOT, please refer to the product packaging for contact information or consult the retailer from whom you purchased the product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper handling and care will help ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger New Model Bearcat and the HAMMER PIVOT.

Guide de Sécurité pour le HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT

Introduction

Merci d'avoir choisi le HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT. Ce produit est conçu pour un usage sécurisé, mais il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres. Ce guide vous fournira des informations sur les bonnes pratiques à adopter lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance, surtout autour des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le produit pour protéger vos yeux.
- Utilisez le produit uniquement dans un environnement approprié et bien éclairé.
- Évitez de pointer le produit vers vous ou vers d'autres personnes.
- Ne jamais utiliser le produit sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Assurez-vous que toutes les personnes à proximité comprennent les dangers potentiels associés à l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que tous les composants sont présents avant de commencer l'installation.
- Fixez le produit selon les instructions, en veillant à ce qu'il soit solidement en place.

2. Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est en bon état de fonctionnement.
- Tenez le produit fermement et utilisez-le selon les instructions.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des produits.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous de mentionner le numéro de série du produit pour un traitement rapide de votre demande.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Säkerhetsinstruktioner för HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT

Introduktion

Tack för att du valt HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv användning. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa en trygg och säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Se till att produkten är korrekt monterad och inställd innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant.
- Använd endast de verktyg som rekommenderas av tillverkaren.

2. Användning:

- Innan användning, se till att området är fritt från hinder och människor.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och fungerar som den ska.
- Följ alla säkerhetsåtgärder under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn om möjligt, eller lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HAMMER PIVOT RUGER NEW MODEL BEARCAT, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!