

EJECTOR HOUSING SCREW FOR RUGER® REVOLVERS - EJECTOR HOUSING SCREW FOR RUGER BEARCAT

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Skruvar](#)

PASSAR: New Model Bearcat®, Serienummer över 93-00000, .22



Produktinformation

- Namn: EJECTOR HOUSING SCREW FOR RUGER BEARCAT
- Tillverkare: RUGER
- Produktnr: 780000944
- Tillv.nr.: PR33
- Modell: Bearcat
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR HOUSING SCREW för RUGER® REVOLVERS och RUGER BEARCAT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR HOUSING SCREW för RUGER® REVOLVERS och RUGER BEARCAT

Introduktion

Tack för att du har valt EJECTOR HOUSING SCREW för RUGER® REVOLVERS och RUGER BEARCAT. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och effektiv användning av din revolver. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att förstå hur du korrekt installerar och använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din modell av Ruger innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner vid installation och användning av produkten.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt verktyg för installationen.
- Rengör området där skruven ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.

2. Installation

- Ta bort den gamla skruven från ejector housing.
- Placera den nya EJECTOR HOUSING SCREW på rätt plats.
- Använd rätt verktyg för att skruva fast den, se till att den sitter ordentligt men inte överdrivet hårt.

3. Användning

- Kontrollera att skruven är ordentligt fastsatt innan du använder revolvern.
- Utför regelbundna kontroller av skruven för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig, och vi vill säkerställa att du får en säker och positiv upplevelse med din EJECTOR HOUSING SCREW.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se