

RECOIL PLATE CROSS PIN - RUGER RECOIL PLATE CROSS PIN

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Plate Parts](#)

PASSAR: Ny Modell Bearcat®, Serienummer ovan 93-00000, .22



Produktinformation

- Namn: [RUGER RECOIL PLATE CROSS PIN](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780000947
- Tillv.nr.: PR49
- Modell: Bearcat
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PLATE CROSS PIN RUGER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PLATE CROSS PIN RUGER

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PLATE CROSS PIN RUGER. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionen hos din Ruger Bearcat®. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Använd endast produkten med Ruger Bearcat®modeller med serienummer ovan 9300000.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter om vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Recoil Plate Cross Pin:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation.
- Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den gamla recoil plate cross pin om sådan finns.
- Placera den nya recoil plate cross pin på rätt plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du återmonterar vapnet.

2. Användning av produkten:

- Efter installation, använd vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att recoil plate cross pin är på plats och i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och onödiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering för vapenrelaterade produkter.
- Om produkten är defekt eller oanvändbar, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en lokal auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se