

EJECTOR ROD ASSEMBLY FOR RUGER® NEW VAQUERO - RUGER EJECTOR ROD ASSEMBLY BLUED

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Rod Assemblies](#)

Fabriksersättning för utdragarsystem för Ruger® New Vaquero revolverar i kalibrarna .357 Magnum; .38 Special; .44-40 Winchester; .44 Magnum; .44 Special och .45 Colt.



Produktinformation

- Namn: [RUGER EJECTOR ROD ASSEMBLY BLUED](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780001297
- Tillv.nr.: MVQ10800
- Modell: New Vaquero
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD ASSEMBLY för RUGER® NEW VAQUERO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD ASSEMBLY för RUGER® NEW VAQUERO

Introduktion

Tack för att du har valt EJECTOR ROD ASSEMBLY för RUGER® NEW VAQUERO. Denna produkt är en fabriksersättning för utdragarsystemet i Ruger® New Vaquero revolverar. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med Ruger® New Vaquero revolverar som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda produkten om den verkar vara skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Säkerställ att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du installera eller avlägsnar utdragarsystemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och reservdelar innan installationen.
- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.

2. Installation:

- Ta bort det gamla utdragarsystemet genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Installera EJECTOR ROD ASSEMBLY genom att fästa den på rätt plats och säkerställa att den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att utdragarsystemet fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta en auktoriserad återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner syftar till att skydda användaren och säkerställa korrekt användning av EJECTOR ROD ASSEMBLY för RUGER® NEW VAQUERO. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra runt omkring dig.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se