

MINI-14® MAGAZINE 223/5.56 - RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK

Genuine Ruger®, high quality magazines for optimal performance and long-lasting reliability. Spot welded all-steel body, self-lubricating nylon follower, and tempered steel spring give reliable feeding and extra-long service life.



Attributes

- Name: RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780001309
- Mfr. No.: 90339
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 736676903399

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MINI14® Magazin 223/5.56 Sicherheitshinweise](#)
- [English: MINI14® Magazine 223/5.56 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cargador MINI14® 223/5.56](#)
- [Svenska: MINI14® Magasin 223/5.56 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MINI14® Magazín 223/5.56 Bezpečnostní Pokyny](#)

MINI14® Magazin 223/5.56 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das MINI14® Magazin 223/5.56 von Ruger entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweis ist darauf ausgelegt, dir die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten und dir die notwendigen Informationen zu geben, um seine Leistung und Langlebigkeit zu maximieren. Bitte lies und verstehe diese Richtlinien sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell (Ruger Mini14) kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit dem Magazin und der Waffe um und behandle alle Feuerwaffen so, als wären sie geladen.
- Bewahre das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **Überladung vermeiden:** Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Patronen. Überladung kann zu Fehlfunktionen führen und das Magazin beschädigen.
- **Vor der Verwendung überprüfen:** Überprüfe das Magazin immer auf Anzeichen von Beschädigungen, wie Dellen oder Risse. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- **Richtiges Laden:** Achte beim Laden des Magazins darauf, dass die Patronen korrekt eingelegt und richtig sitzen, um Fütterungsprobleme zu vermeiden.
- **Sichere Handhabung:** Halte die Waffe beim Einsetzen oder Entfernen des Magazins immer in eine sichere Richtung gerichtet.
- **Reinigung:** Reinige das Magazin regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Verwende ein weiches Tuch und geeignete Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien, die das Magazin beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Futterlippen nach oben.
- Setze die erste Patrone mit der Spitze zuerst in das Magazin ein.
- Drücke die Patrone nach unten, bis sie einrastet.
- Wiederhole dies für zusätzliche Patronen und achte darauf, dass sie korrekt sitzen.

2. Einsetzen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt und auf den sicheren Modus eingestellt ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in das Fach, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf.
- Ziehe das Magazin nach unten, um es von der Waffe zu entfernen.

4. Entladen des Magazins:

- Mit der Waffe in eine sichere Richtung, entferne das Magazin.
- Entnehme vorsichtig jede Patrone aus dem Magazin und achte darauf, dass sie sicher gehandhabt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling und gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des MINI14® Magazins 223/5.56 besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere den zugewiesenen Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem MINI14® Magazin 223/5.56 gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen und Magazinen informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Schüsse!

MINI14® Magazine 223/5.56 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MINI14® Magazine 223/5.56 from Ruger. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your magazine, while providing you with the necessary information to maximize its performance and longevity. Please read and understand these guidelines carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model (Ruger Mini14) before use.
- Always handle the magazine and firearm with care, treating all firearms as if they are loaded.
- Store the magazine in a cool, dry place and out of reach of children.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds. Overloading can cause malfunctions and may damage the magazine.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the magazine for any signs of damage, such as dents or cracks. Do not use a damaged magazine.
- **Proper Loading:** When loading the magazine, ensure that cartridges are inserted correctly and seated properly to avoid feeding issues.
- **Safe Handling:** When inserting or removing the magazine from the firearm, keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- **Cleaning:** Clean the magazine regularly to maintain optimal performance. Use a soft cloth and appropriate cleaning solutions. Avoid using harsh chemicals that may damage the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert the first cartridge nosefirst into the magazine.
- Push the cartridge down until it clicks into place.
- Repeat for additional cartridges, ensuring they are seated correctly.

2. Inserting the Magazine:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button.
- Pull the magazine downward to remove it from the firearm.

4. Unloading the Magazine:

- With the firearm pointed in a safe direction, remove the magazine.
- Carefully extract each cartridge from the magazine, ensuring they are handled safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal recycling and hazardous waste.
- If the magazine is damaged beyond repair, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MINI14® Magazine 223/5.56, please refer to the manufacturer's official website or contact the designated customer support for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MINI14® Magazine 223/5.56. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm and magazine handling. Thank you for your attention and safe shooting!

Instrucciones de Seguridad para el Cargador MINI14® 223/5.56

Introducción

Gracias por elegir el Cargador MINI14® 223/5.56 de Ruger. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar el uso seguro de tu cargador, mientras te proporciona la información necesaria para maximizar su rendimiento y longevidad. Por favor, lee y comprende estas pautas cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de arma de fuego (Ruger Mini14) antes de usarlo.
- Siempre maneja el cargador y el arma de fuego con cuidado, tratando todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Sobrecargar:** No excedas la capacidad del cargador de 10 cartuchos. Sobrecargar puede causar fallos y dañar el cargador.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Siempre inspecciona el cargador en busca de signos de daño, como abolladuras o grietas. No uses un cargador dañado.
- **Carga Correcta:** Al cargar el cargador, asegúrate de que los cartuchos estén insertados correctamente y bien colocados para evitar problemas de alimentación.
- **Manejo Seguro:** Al insertar o retirar el cargador del arma de fuego, mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Limpieza:** Limpia el cargador regularmente para mantener un rendimiento óptimo. Usa un paño suave y soluciones de limpieza adecuadas. Evita usar productos químicos agresivos que puedan dañar el cargador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta el primer cartucho con la punta hacia adelante en el cargador.
- Empuja el cartucho hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
- Repite para los cartuchos adicionales, asegurándote de que estén bien colocados.

2. Insertando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté en modo seguro.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja firmemente el cargador hacia el pozo hasta que haga clic en su lugar.

3. Retirando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador.
- Tira del cargador hacia abajo para retirarlo del arma de fuego.

4. Desvaciar el Cargador:

- Con el arma de fuego apuntando en una dirección segura, retira el cargador.
- Extrae cuidadosamente cada cartucho del cargador, asegurándote de manejarlos de forma segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales y desechos peligrosos.
- Si el cargador está dañado más allá de la reparación, contacta a las autoridades locales para métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del Cargador MINI14® 223/5.56, consulta el sitio web oficial del fabricante o contacta al soporte al cliente designado para asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tu Cargador MINI14® 223/5.56. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el manejo de armas de fuego y cargadores. ¡Gracias por tu atención y que disfrutes de un tiro seguro!

MINI14® Magasin 223/5.56 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MINI14® Magasin 223/5.56 från Ruger. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning av ditt magasin, samtidigt som den ger dig den nödvändiga informationen för att maximera dess prestanda och livslängd. Läs och förstå dessa riktlinjer noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp (Ruger Mini14) innan användning.
- Hantera alltid magasinet och vapnet med försiktighet och behandla alla vapen som om de är laddade.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande användning och förvaring av vapen och ammunition.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik Överbelastning:** Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott. Överbelastning kan orsaka funktionsfel och kan skada magasinet.
- **Inspektera Innan Användning:** Inspektera alltid magasinet för eventuella tecken på skador, såsom bucklor eller sprickor. Använd inte ett skadat magasin.
- **Korrekt Laddning:** När du laddar magasinet, se till att patronerna sätts in korrekt och sitter ordentligt för att undvika matningsproblem.
- **Säker Hantering:** När du sätter in eller tar bort magasinet från vapnet, håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- **Rengöring:** Rengör magasinet regelbundet för att bibehålla optimal prestanda. Använd en mjuk trasa och lämpliga rengöringslösningar. Undvik att använda starka kemikalier som kan skada magasinet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Ladda Magasinet:

- Håll magasinet med matningsliparna vända uppåt.
- Sätt in den första patronen med nosen först i magasinet.
- Tryck ner patronen tills den klickar på plats.
- Upprepa för ytterligare patroner, och se till att de sitter korrekt.

2. Sätta In Magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning och är i säkert läge.
- Rikta magasinet mot magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck fast magasinet i brunnen tills det klickar på plats.

3. Ta Ut Magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen.
- Dra magasinet nedåt för att ta bort det från vapnet.

4. Tömma Magasinet:

- Med vapnet riktat i en säker riktning, ta bort magasinet.
- Ta försiktigt ut varje patron från magasinet, och se till att de hanteras säkert.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta magasinet i enlighet med lokala regler angående metallåtervinning och farligt avfall.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, kontakta lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer gällande MINI14® Magasin 223/5.56, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kontakta den utsedda kundsupporten för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt MINI14® Magasin 223/5.56. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av vapen och magasin. Tack för din uppmärksamhet och säker skjutning!

MINI14® Magazín 223/5.56 Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali magazín MINI14® 223/5.56 od společnosti Ruger. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání vašeho magazínu a poskytl vám potřebné informace pro maximalizaci jeho výkonu a dlouhé životnosti. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte a porozumějte těmto pokynům.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že je magazín kompatibilní s vaším modelem zbraně (Ruger Mini14) před použitím.
- Vždy zacházejte s magazínem a zbraní opatrně, a to tak, jako by všechny zbraně byly nabitě.
- Skladujte magazín na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte magazín na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní a munice.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Vyhnete se Přetížení:** Nepřekračujte kapacitu magazínu 10 nábojů. Přetížení může způsobit poruchy a může poškodit magazín.
- **Kontrola Před Použitím:** Vždy zkontrolujte magazín na jakékoli známky poškození, jako jsou promáčknutí nebo praskliny. Nepoužívejte poškozený magazín.
- **Správné Nabíjení:** Při nabíjení magazínu se ujistěte, že jsou náboje správně vloženy a usazeny, aby se předešlo problémům s podáváním.
- **Bezpečné Zacházení:** Při vkládání nebo vyjímání magazínu ze zbraně držte zbraň stále směrem do bezpečné oblasti.
- **Údržba:** Pravidelně čistěte magazín, abyste udrželi optimální výkon. Používejte měkký hadřík a vhodné čisticí prostředky. Vyhnete se používání agresivních chemikálií, které by mohly poškodit magazín.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nabíjení Magazínu:

- Držte magazín s vývody směřujícími nahoru.
- Vložte první náboj čelní stranou do magazínu.
- Stlačte náboj dolů, dokud nezaklapne na místo.
- Opakujte pro další náboje a ujistěte se, že jsou správně usazeny.

2. Vkládání Magazínu:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena do bezpečné oblasti a je v režimu bezpečnosti.
- Zarovnejte magazín s úložným prostorem zbraně.
- Pevně zatlačte magazín do úložného prostoru, dokud nezaklapne na místo.

3. Vyjímání Magazínu:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena do bezpečné oblasti.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění magazínu.
- Stáhněte magazín dolů, abyste ho vyjmuli ze zbraně.

4. Vyprazdňování Magazínu:

- Se zbraní namířenou do bezpečné oblasti vyjměte magazín.
- Opatrně vyjměte každý náboj z magazínu a ujistěte se, že s nimi zacházíte bezpečně.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte magazín v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů a nebezpečného odpadu.
- Pokud je magazín poškozen natolik, že je nepoužitelný, obraťte se na místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti magazínu MINI14® 223/5.56 se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kontaktujte určenou zákaznickou podporu pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho magazínu MINI14® 223/5.56. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a buďte informováni o nejlepších praktikách pro manipulaci se zbraněmi a magazíny. Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné střelby!