

HAMMER PLUNGER PIN, SS - HAMMER PLUNGER PIN FITS RUGER REVOLVERS SS

FITS: Bisley™ - Common Parts; New Model Blackhawk®; New Model Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Attributes

- Name: HAMMER PLUNGER PIN FITS RUGER REVOLVERS SS
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780012021
- Mfr. No.: KXR04200
- Make: Ruger
- Model: Blackhawk
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: HAMMER PLUNGER PIN Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HAMMER PLUNGER PIN, SS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HAMMER PLUNGER PIN, SS RUGER HAMMER PLUNGER PIN, SS](#)

HAMMER PLUNGER PIN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HAMMER PLUNGER PIN designed specifically for RUGER REVOLVERS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read this document carefully before use to understand important safety guidelines and operational procedures.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm usage.
- Ensure that the HAMMER PLUNGER PIN is compatible with your specific RUGER model (e.g., Bisley™, New Model Blackhawk®, New Model SingleSix®, Super Blackhawk®, Super Blackhawk® Hunter, Vaquero®).
- Store the product in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the HAMMER PLUNGER PIN for any signs of wear or damage before use.
- Follow local laws and regulations regarding firearm safety and maintenance.
- If you experience any issues or concerns regarding the safety of this product, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance of the HAMMER PLUNGER PIN.
- Use appropriate tools and follow manufacturer guidelines during installation to avoid damaging the firearm or the pin.
- Wear safety glasses during installation to protect your eyes from potential debris.
- Do not attempt to modify or alter the HAMMER PLUNGER PIN in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Keep fingers and other body parts clear of the action when installing or adjusting the HAMMER PLUNGER PIN.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the existing plunger pin from the firearm by carefully driving it out with the punch tool and hammer.
- Align the new HAMMER PLUNGER PIN with the designated hole in the firearm.
- Gently drive the new pin into place using the punch tool. Ensure it is seated securely and evenly.
- Check that the pin is fully inserted and that the action of the firearm operates smoothly without obstruction.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check on the firearm to ensure that it operates correctly.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged parts in accordance with local regulations.
- Ensure that any discarded items do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the relevant support services. Ensure to have your product information available for reference.

By adhering to these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the HAMMER PLUNGER PIN with your RUGER REVOLVER. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le HAMMER PLUNGER PIN, SS

Introduction

Merci d'avoir choisi le HAMMER PLUNGER PIN, SS. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des modèles spécifiques de revolvers Ruger, notamment le Bisley™, le New Model Blackhawk®, le New Model SingleSix®, le Super Blackhawk®, et le Vaquero®. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le HAMMER PLUNGER PIN, SS avec des modèles non compatibles.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Soyez conscient des risques potentiels liés à l'utilisation d'outils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien pin:** Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien hammer plunger pin, si nécessaire.
3. **Insertion:** Insérez le HAMMER PLUNGER PIN, SS dans l'emplacement prévu. Assurez-vous qu'il est bien en place.
4. **Vérification:** Vérifiez que le pin est correctement installé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Utilisez le produit uniquement comme prévu, conformément aux instructions du fabricant.
- Testez le fonctionnement après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Si vous rencontrez des problèmes, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé, détruisez-le de manière sécurisée pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources

disponibles sur le site web de l'autorité de sécurité locale ou contactez votre détaillant.

Conclusion

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le HAMMER PLUNGER PIN, SS en toute sécurité. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels en consultant régulièrement les plateformes officielles. Votre sécurité est notre priorité.

Säkerhetsinstruktioner för HAMMER PLUNGER PIN, SS RUGER HAMMER PLUNGER PIN, SS

Introduktion

Tack för att du valt HAMMER PLUNGER PIN, SS RUGER HAMMER PLUNGER PIN, SS. Denna produkt är avsedd för användning med olika Rugermodeller, inklusive Bisley™, Blackhawk®, SingleSix®, Super Blackhawk® och Vaquero®. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning av produkten.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.
- Se till att inga andra personer befinner sig i närheten av produkten under användning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för den specifika Rugermodellen du använder produkten med.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av HAMMER PLUNGER PIN, SS:

- Ta bort det gamla plunger pin om det finns.
- Rengör området där den nya plunger pin ska installeras.
- Placera den nya HAMMER PLUNGER PIN i det avsedda utrymmet.
- Kontrollera att plunger pin sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av produkten:

- Använd produkten endast med de specificerade Rugermodellerna.
- Följ alltid användarmanualen för den specifika modellen för korrekt användning.
- Kontrollera att produkten fungerar som den ska innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till HAMMER PLUNGER PIN, SS RUGER HAMMER PLUNGER PIN, SS, vänligen kontakta en auktoriserad Rugeråterförsäljare eller besök den officiella Rugerwebbplatsen för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din HAMMER PLUNGER PIN, SS RUGER HAMMER PLUNGER PIN, SS. Tack för att du prioriterar säkerheten!