

EJECTOR ROD, 4", BLUE - RUGER EJECTOR ROD, 4", BLUE

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Rods](#)

PASSAR: Bisley™ Stor Ram; Bisley™ Liten Ram; New Model Blackhawk®, .357, .41, .44-40, .45; New Model Single-Six®; Old Model Single-Six®, .22; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER EJECTOR ROD, 4", BLUE](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012069
- Tillv.nr.: XR55
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för EJECTOR ROD, 4", BLUE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för EJECTOR ROD, 4", BLUE

Introduktion

Tack för att du valt EJECTOR ROD, 4", BLUE. Denna produkt är designad för att användas med specifika Rugermodeller och är avsedd att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gate plattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att barn och andra sårbara grupper behöver extra skydd vid användning av denna produkt.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, kontakta din lokala myndighet eller konsumentorganisation.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar EJECTOR ROD.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller byter ut EJECTOR ROD.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn.
- Använd endast produkten med de specifika Rugermodeller som anges i produktinformationen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avlastat och i säkert läge.
- Rengör området där EJECTOR ROD ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla EJECTOR ROD enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya EJECTOR ROD genom att följa dessa steg:
 - Placera EJECTOR ROD i det avsedda utrymmet.
 - Se till att den är korrekt inpassad och säkert på plats.
 - Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka funktionen.

3. Användning:

- Använd EJECTOR ROD enligt instruktionerna för din specifika Rugermodell.
- Utför regelbundet underhåll för att säkerställa långvarig prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte EJECTOR ROD i hushållsavfallet.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller funderingar kring säkerheten för EJECTOR ROD, vänligen kontakta din lokala myndighet eller konsumentorganisation. Det är viktigt att hålla sig informerad och säker när man använder produkter.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säkrare användning av EJECTOR ROD, 4", BLUE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se