

GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS - RUGER GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp Skruvar](#)

PASSAR: Bisley™ Large Frame; Bisley™ Small Frame; New Model Blackhawk®; New Model Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012083
- Tillv.nr.: KXR01901
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS

Introduktion

Tack för att du valt GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av din Ruger pistol. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika risker och för att säkerställa en korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom fuktiga eller extremt kalla miljöer.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning vid installation och användning för att minimera risker för personskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan installationen.
- Kontrollera att du har rätt modell av GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS för din Ruger pistol.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven/pivotlåset från gripramen.
- Rengör området där den nya skruven/pivotlåset ska installeras.
- Installera GRIP FRAME SCREW/PIVOT LOCK, SS genom att följa dessa steg:
 - Placera skruven/pivotlåset i det angivna utrymmet.
 - Använd ett lämpligt verktyg för att dra åt skruven/pivotlåset, men var försiktig så att du inte överdrar.
 - Kontrollera att skruven/pivotlåset sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Kontrollera skruven/pivotlåset regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.
- Om du märker någon form av slitage eller skada, byt ut produkten omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se