

BASE PIN LATCH NUT, BLUE - RUGER BASE PIN LATCH NUT, BLUE

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Basstift Delar](#) > [Basstift Latch Muttrar](#)

PASSAR: Bisley™ - Vanliga delar; Ny modell Bearcat®, Serienr. över 93-00000, .22; Ny modell Blackhawk®; Ny modell Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER BASE PIN LATCH NUT, BLUE](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012086
- Tillv.nr.: XR02800
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BASE PIN LATCH NUT, BLUE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BASE PIN LATCH NUT, BLUE

Introduktion

Tack för att du valt BASE PIN LATCH NUT, BLUE från Ruger. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionen av ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att BASE PIN LATCH NUT är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Använd skyddsutrustning som rekommenderas av tillverkaren under installation och användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till allvarliga skador.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat innan installation.
- Samla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort den gamla latch nut om en sådan finns.
- Rengör området där den nya latch nut ska installeras.
- Placera BASE PIN LATCH NUT på rätt plats och skruva fast den med rätt verktyg.
- Kontrollera att den är ordentligt åtdragen men undvik överdriven kraft som kan skada gängorna.

3. Användning:

- Kontrollera att latch nut fungerar som avsett innan du använder vapnet.
- Använd vapnet endast i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller oanvändbar, kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om BASE PIN LATCH NUT, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Det är viktigt att ha tillgång till support för att säkerställa korrekt användning och hantering av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se