

EJECTOR HOUSING SCREW FOR RUGER® REVOLVERS - EJECTOR HOUSING SCREW RUGER SINGLE/BISLEY/BLACKHAWK/ SUPER

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Skruvar](#)

PASSAR: New Model Bearcat®, Serienummer över 93-00000, .22



Produktinformation

- Namn: [EJECTOR HOUSING SCREW RUGER SINGLE/BISLEY/BLACKHAWK/ SUPER](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012088
- Tillv.nr.: KXR03302
- Modell: Single Six
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för EJECTOR HOUSING SCREW FÖR RUGER® REVOLVERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för EJECTOR HOUSING SCREW FÖR RUGER® REVOLVERS

Introduktion

Tack för att du valt EJECTOR HOUSING SCREW för Ruger® revolvers. Denna produkt är utformad för att säkerställa effektiv och säker användning av din revolver. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av största vikt. Denna produkt är avsedd för användning med Ruger® revolvers och bör endast användas enligt dessa riktlinjer.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skador eller slitage kan påverka säkerheten och funktionaliteten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har kunskap om användning av vapen.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du installerar eller hanterar produkten.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EJECTOR HOUSING SCREW med kompatibla Ruger® modeller: Single Six, Bisley, Blackhawk, och Super.
- Se till att revolvern är avstängd och att inget ammunition finns i närheten innan du påbörjar installationen.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar noggrant för att undvika skador på produkten eller revolvern.
- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen efter installation för att förhindra att den lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Kontrollera att du har rätt typ av EJECTOR HOUSING SCREW för din Ruger® revolver.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven från ejector housing med hjälp av ett lämpligt verktyg.
- Rengör området noggrant innan du installerar den nya skruven.
- Placera den nya EJECTOR HOUSING SCREW i ejector housing.
- Använd verktyget för att försiktigt åtdra skruven tills den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att skruven sitter fast.
- Använd revolvern enligt tillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter.
- Kontrollera regelbundet att skruven är intakt och att det inte finns några tecken på slitage.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller för mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av Ruger® produkter. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och din revolvers funktion är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se