

EJECTOR HOUSING SCREW, SS - RUGER EJECTOR HOUSING SCREW, SS

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Skruvar](#)

PASSAR: Bisley™ Större Ram; Bisley™ Mindre Ram; New Model Blackhawk®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER EJECTOR HOUSING SCREW, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012089
- Tillv.nr.: KXR03301
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR HOUSING SCREW, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR HOUSING SCREW, SS

Introduktion

Tack för att du valt EJECTOR HOUSING SCREW, SS. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet vid användning av Rugervapen. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan installation av EJECTOR HOUSING SCREW.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom fuktiga eller extremt varma platser.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.
- Läs igenom hela installationsanvisningen innan du påbörjar arbetet.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga ejector housing från vapnet.
- Rengör området där den nya EJECTOR HOUSING SCREW ska installeras.
- Placera den nya skruven på plats och dra åt den med rätt moment för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet för att säkerställa att det fungerar som avsett.
- Utför regelbundna kontroller av skruven för att säkerställa att den är åtdragen och i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika potentiella risker.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se