

RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH - BEAD FRONT SIGHT HIGH .328" FOR RUGER M77 MARK II BRASS

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

PASSAR: M77® Bolt Action; M77® MK II Standard, .375, .416; M-77® MK II All-Weather®, Sporter; No. 1 - Vanliga delar. Messingkula med detent-hål baktill.



Produktinformation

- Namn: [BEAD FRONT SIGHT HIGH .328" FOR RUGER M77 MARK II BRASS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780077017
- Tillv.nr.: MPF06700328
- Färg: Guld
- Höjd: .406
- Material: Brass
- Modell: M77, M77 Mark II, No. 1
- Stil: Blade
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: MPF06700-328

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH. Denna produkt är utformad för att ge ökad precision och säkerhet vid användning av din RUGER M77 Mark II. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsanvisningar för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera för eventuella skador eller defekter.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH med kompatibla vapenmodeller (M77® Bolt Action, M77® MK II Standard, .375, .416, M77® MK II AllWeather®, Sporter, No. 1).
- Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder vapnet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikte:

- Se till att ditt vapen är avsäkrat och att inga patroner finns i magasinet.
- Ta bort det gamla siktet om det finns ett.
- Fäst RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH på den avsedda platsen enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att siktet sitter fast ordentligt och är i rätt position.

2. Användning av sikte:

- Justera siktet vid behov för att passa din skjutstil och avståndet till målet.
- När du siktar, se till att du har en stabil och säker position.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning.

Avfallshantering

- Kassera förpackningar och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterat till RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RUGER® M77® BEAD FRONT SIGHT HIGH. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se