

REMINGTON 700/40X/XP-100 ADJUSTABLE TRIGGERS - SHILEN STD REM 700 (PRE-2011) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Matchklassade Avtryckare För Optimal Noggrannhet

Precision, matchklassade avtryckare är helt justerbara för sear-engagemang, överresor och avtryckarvikt för att säkerställa ett skarpt, lätt avtryck och bästa möjliga noggrannhet från ditt gevär eller silhuett pistol. Allenhuvud skruvar möjliggör precisa justeringar; sexkantiga muttrar låser skruvarna på plats och håller fast även under kraftig rekyl. Värmebehandlade stålkomponenter och polerade searytor minskar friktion och ger ett mjukt, konsekvent avtryck. Enkel drop-in passform ersätter fabriakens avtryckarsystem utan förändringar. Standardavtryckaren är justerbar från 1½ till 3 lb. för avtryckarvikt. Kräver original fabrikssäkerhet. Aktuella produktionsgevär med X-Mark pro avtryckare behöver kunden 767-000-858 och 758-000-011 eftersom fabriakens Remington säkerhet inte passar. Tävlingsavtryckaren är justerbar från 2 till 6 oz. för avtryckarvikt. Ingen möjlighet för säkerhetsinstallation.



Produktinformation

- Namn: SHILEN STD REM 700 (PRE-2011) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE
- Tillverkare: SHILEN
- Produktnr: 801700100
- Tillv.nr.: NONE
- Modell: 700
- Stil: Match Grade
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 104mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare från SHILEN. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din nya avtryckare. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckaren installeras av en kvalificerad gunsmith eller erfaren person.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll alltid vapnet pekande i en säker riktning.
- Förvara avtryckaren och vapnet på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för slitage och skador.
- Bekanta dig med driften av ditt vapen och avtryckare innan användning.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Sear Engagement:** Justera searengagemanget noggrant för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- **Weight of Pull:** Se till att avtryckarvikten är inställd på en säker nivå som du är bekväm med. Standardavtryckaren är justerbar från 1½ till 3 lb., och tävlingsavtryckaren från 2 till 6 oz.
- **Överresor:** Justera överresan för att minimera risken för oavsiktlig avfyrning.
- **Säkerhetsmekanism:** Kontrollera att den ursprungliga fabrikssäkerheten fungerar korrekt. Om du använder ett aktuellt produktionsgevär med XMark pro avtryckare, verifiera kompatibiliteten.
- **Installation av Säkerhet:** Tävlingsavtryckaren har inte möjligheter för säkerhetsinstallation; använd med försiktighet.
- **Rekylhantering:** Var medveten om att kraftig rekyl kan påverka avtryckarjusteringar. Kontrollera regelbundet att sexkantiga muttrar är ordentligt åtdragna.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive Allennycklar och en lämplig arbetsyta.

2. Ta bort Fabrikens Avtryckare:

- Följ tillverkarens riktlinjer för att demontera fabrikens avtryckarassembley.
- Ta försiktigt bort avtryckaren från vapnet.

3. Installera den Nya Avtryckaren:

- Placera den justerbara avtryckaren från SHILEN i avtryckarhuset.
- Fäst avtryckaren på plats med de medföljande skruvarna och sexkantiga muttrarna.
- Se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under användning.

4. Justeringar:

- Justera searengagemang, överresor och avtryckarvikt enligt dina preferenser.
- Testa avtryckarfunktionen i en säker miljö innan du avfyrar live.

Användning

- Följ alltid standardpraxis för hantering av skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet avtryckarinställningarna innan varje användning.
- Gör justeringar efter behov för att upprätthålla optimal prestanda.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker skjutmiljö.

Borttagningsinstruktioner

- Borttagning av avtryckaren ska ske i enlighet med lokala regler.
- Om avtryckaren är skadad bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.
- Släng inte avtryckaren i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller bekymmer angående REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina nya justerbara avtryckare. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se