

# REMINGTON 700/40X/XP-100 ADJUSTABLE TRIGGERS - SHILEN COMP

## REM 700/40X/XP-100 TRIGGER, BLUE

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

### Matchklassade Avtryckare För Optimal Noggrannhet

Precision, matchklassade avtryckare är helt justerbara för sear-engagemang, överresor och avtryckarvikt för att säkerställa ett skarpt, lätt avtryck och bästa möjliga noggrannhet från ditt gevär eller silhuettpistol. Allenhuvud skruvar möjliggör precisa justeringar; sexkantiga muttrar låser skruvarna på plats och håller fast även under kraftig rekyl. Värmebehandlade stålkomponenter och polerade searytor minskar friktion och ger ett mjukt, konsekvent avtryck. Enkel drop-in passform ersätter fabriakens avtryckarsystem utan förändringar. Standardavtryckaren är justerbar från 1½ till 3 lb. för avtryckarvikt. Kräver original fabrikssäkerhet. Aktuella produktionsgevär med X-Mark pro avtryckare behöver kunden 767-000-858 och 758-000-011 eftersom fabriakens Remington säkerhet inte passar. Tävlingsavtryckaren är justerbar från 2 till 6 oz. för avtryckarvikt. Ingen möjlighet för säkerhetsinstallation.



### Produktinformation

- Namn: [SHILEN COMP REM 700/40X/XP-100 TRIGGER, BLUE](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 801700400
- Tillv.nr.: NONE
- Modell: 700
- Stil: Match Grade
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 124mm

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare

## Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare från SHILEN. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina avtryckare. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning för att maximera säkerhet och prestanda.

## Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckaren installeras av en kvalificerad vapensmed eller erfaren person.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara skjutvapen och ammunition säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och avtryckare för tecken på slitage eller skada.
- Följ alla tillämpliga lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och modifieringar.
- Använd endast fabriksauktoriserade delar och tillbehör för att säkerställa säkerhet och prestanda.

## Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Riskidentifiering:**
  - Felaktig installation kan leda till oavsiktlig avfyrning.
  - Justering av avtryckarens dragvikt kan påverka skjutvapenets prestanda och säkerhet.
  - Tävlingsavtryckaren har ingen möjlighet för säkerhetsinstallation; använd med försiktighet.
- **Undvika Risker:**
  - Se till att skjutvapnet är oladdat innan några justeringar eller installationer görs.
  - Använd lämpliga verktyg för justeringar för att undvika skador på avtryckaren eller skjutvapnet.
  - Överskrid inte tillverkarens rekommenderade dragviktjusteringar.
  - Om du är osäker på några justeringar, konsultera en kvalificerad vapensmed.
- **Ålders och Målgruppsspecifika Varningar:**
  - Denna produkt är avsedd för användning av individer som är bekanta med skjutvapen och deras drift. Den är inte lämplig för användning av barn.

## Instruktioner för Installation och Användning

### 1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den fabriksinstallerade avtryckarens enhet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt SHILEN justerbara avtryckaren i skjutvapnet, och se till att den sitter säkert.
- Dra åt Allenhuvudskruvarna för att låsa avtryckaren på plats.

### 2. Justering:

- Använd lämpliga hexverktyg för att justera searengagemang, överresor och dragvikt.
- För standardavtryckare, justera dragvikten från 1½ till 3 lb. För tävlingsavtryckare, justera från 2 till 6 oz.
- Gör små justeringar och testa avtryckarens drag efter varje ändring för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

### 3. Testning:

- Efter installation och justeringar, genomför en funktionskontroll:
  - Kontrollera att avtryckaren engagerar och släpper korrekt.
  - Bekräfta att skjutvapnet fungerar säkert och pålitligt.
- Utför denna funktionskontroll i en kontrollerad miljö, och följ alla säkerhetsprotokoll.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall och tillbehör till skjutvapen.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter för lämpliga kassationsmetoder.

## Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller stöd angående REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din skjutupplevelse med REMINGTON 700/40X/XP100 Justerbara Avtryckare på ett ansvarsfullt sätt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)