

ANGLE METER - STARRETT ANGLE METER

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Machinist tillbehör](#)

För Exakta Mätningar Av Lutning Eller Sluttning

Högimpakt polymervinkelmätare är idealisk för nivåinställning, justering och verifiering av rätt vinkel på fräsmaskiner, borrarpressvagnar, ythyvlar och materialduplicatorer. Den har en stor, lättläst skala för exakta mätningar från 0 till 90 grader i alla kvadranter, plus en inbyggd magnetisk bas för handsfree-användning på metallföremål. Mäter vilken vinkel som helst för lutning eller sluttning och inkluderar en lättläst tabell för att omvandla höjd- och längdinformation.



Produktinformation

- Namn: [STARRETT ANGLE METER](#)
- Tillverkare: [STARRETT](#)
- Produktnr: 827000003
- Tillv.nr.: AM-2
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 155mm
- Leveranslängd: 206mm
- UPC: 049659360806

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ANGLE METER STARRETT ANGLE METER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ANGLE METER STARRETT ANGLE METER

Introduktion

Tack för att du valt ANGLE METER STARRETT ANGLE METER. Denna högimpakt polymervinkelmätare är designad för att säkerställa korrekt nivåinställning och vinkelverifiering i olika maskiner. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att ytan där mätaren placeras är ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt mätning.
- Använd den inbyggda magnetiska basen för handsfreeanvändning på metallföremål; kontrollera att magneten är i gott skick.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess noggrannhet.
- Mät inte lutningar eller vinklar i osäkra eller instabila positioner.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera vinkelmätaren på en plan, stabil yta.
- Använd den inbyggda magnetiska basen för att fästa den på metallföremål om så önskas.

2. Användning

- Justera mätaren till den vinkel du vill mäta.
- Avläs mätresultatet på den lättlästa skalan, som sträcker sig från 0 till 90 grader.
- Använd den medföljande tabellen för att konvertera höjd och längdinformation om nödvändigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är trasig eller inte längre i bruk, se till att återvinna den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produktsäkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se