

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING - Borchardt Rifle EJECTOR ROD HOUSING,1/4"

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Housings](#)

Ersätter den fabriksmonterade aluminiumdelen

Tillverkad av hållbart, bearbetat stål som håller längre och fungerar smidigare än den fabriksmonterade aluminiumdelen. Ökad vikt hjälper till att minska mynnings lyft. Den högblanka blå finishen ger en touch av elegans till din Ruger® Blackhawk® revolver.



Produktinformation

- Namn: [Borchardt Rifle EJECTOR ROD HOUSING,1/4"](#)
- Tillverkare: [Borchardt Rifle](#)
- Produktnr: 850200250
- Tillv.nr.: NONE
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Ruger® Blackhawk® revolver. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående säker hantering, installation och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid kompatibiliteten av ejector rod housing med din specifika Ruger® Blackhawk® modell innan installation.
- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning under installation och underhåll.
- Håll ejector rod housing och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ejector rod housing för tecken på slitage eller skador. Byt ut vid behov.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör till vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Ruger® Blackhawk® modeller som är kompatibla, specifikt de med 7½", 5½" och 45/8" pipor.
- För äldre vapen med silverlödde fästen, se till att du använder ¼" modellen. Nyare vapen kräver .200" modellen.
- Använd inte överdriven kraft under installationen för att undvika skador på ejector rod housing eller ditt vapen.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fastsatta efter installationen för att förhindra funktionsfel under användning.
- Om du upplever några driftproblem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, vanligtvis en skruvmejsel.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga ejector rod housing från din Ruger® Blackhawk® revolver genom att försiktigt skruva loss den.
- Justera den nya ejector rod housing med monteringspunkterna på revolvern.
- Fäst den nya ejector rod housing på plats med lämpliga skruvar. Dra inte åt för hårt.
- Inspektera installationen för att säkerställa att allt är korrekt justerat och säkert.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av din revolver för att säkerställa smidig drift.
- Rengör och underhåll regelbundet ejector rod housing för att säkerställa optimal prestanda.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om ejector rod housing är skadad bortom reparation, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering av metallkomponenter.
- Kassera aldrig vapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa instruktionerna och säkerhetsriktlinjerna som beskrivs i detta dokument kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar ditt vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se