

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 11-87

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Hylssamlare och Deflektor](#)

Plastklämman stoppar hylsorna i utdragningsporten för enkel borttagning. Ingen mer böjning eller hukning för att plocka upp hylsor eller förlora dem på banor med "Om det träffar marken, tillhör det oss"-policyer. Fästs enkelt på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten; lossar när du behöver cykla mer än en patron, som när du skjuter dubbel.



Produktinformation

- Namn: [BIRCHWOOD CASEY PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 11-87](#)
- Tillverkare: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Produktnr: 869012110
- Tillv.nr.: BC-41060
- Stil: Brass Catcher
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 029057410600

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY PLASTIC/STEEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY PLASTIC/STEEL

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY. Denna produkt är designad för att effektivt fånga hylsor under skytte och förhindra att de faller på marken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på godkända skjutbanor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du börjar skjuta.
- Använd inte produkten om den är skadad eller saknar delar.
- Var medveten om andra skytters närvaro och säkerställ att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av klämman:

- Fäst klämman på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten.
- Kontrollera att klämman sitter ordentligt fast innan du börjar använda produkten.

2. Användning av produkten:

- När du skjuter, kommer klämman att fånga hylsorna i utdragningsporten.
- För att ta bort hylsorna, tryck på klämman för att frigöra dem.
- Om du behöver cykla mer än en patron, lossar klämman enkelt så att du kan fortsätta skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera klämman för eventuella skador efter varje användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se