

10/22® DROP-IN TRIGGER ASSEMBLY - TIMNEY 10/22® DROP-IN TRIGGER ASSEMBLY, SILVER

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Timney 10/22® avtryckaren kommer utan tvekan att sätta standarden för framtiden för eftermarknadsuppgraderingar av avtryckare för Ruger® 10-22®. Med en enstyckig konstruktion av CNC-maskinerad 6061-T6 flygplansklassad billett-aluminium är Timney-avtryckaren för Ruger® 10-22® en komplett ersättning av mekanismen. Avtryckaren, searen och hammaren är trådbearbetade med EDM och härdade i stål för exceptionell hållbarhet. Ta bort de två mekanismstiften och "drop in" Timney kompletta avtryckarsatsen. Timney 10-22® avtryckaren har en Timney-designad förlängd magasinutlösare som kan användas med ett finger för exceptionell enkelhet och tillgänglighet. Den levereras även standard med en automatisk låsutlösare. Precis som alla Timney-avtryckare som tillverkas i USA, är varje komplett mekanismersättning handmonterad, kalibrerad och testad för en livstid av pålitlig service. Avtryckaren är inställd på 2 pounds från fabriken, utan creep.



Produktinformation

- Namn: [TIMNEY 10/22® DROP-IN TRIGGER ASSEMBLY, SILVER](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: 883000039
- Tillv.nr.: 1022-6C
- Modell: 10/22
- Stil: -
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 081950102266

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Ruger® 1022®eldvapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly genom att följa alla instruktioner och försiktighetsåtgärder som anges i denna guide.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, säkerställ att plattformen följer säkerhetskraven.
- **Särskilt Konsumentskydd:** Extra försiktighet rekommenderas för användare som är oerfarna eller inte bekanta med modifieringar av eldvapen.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till lämplig EUbaserad kontakt.
- **Snabba Meddelanden:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Behandla alltid ditt eldvapen som om det är laddat.
- Säkerställ att eldvapnet pekar i en säker riktning under installation och användning.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Säkerställ att eldvapnet är oladdat innan installation påbörjas.
- Använd endast Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly med Ruger® 1022®eldvapnet.
- Försök inte modifiera avtryckarsatsen utöver tillverkarens specifikationer.
- Förvara avtryckarsatsen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckarsatsen för tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en punch tool, en hammare och en ren arbetsyta.
- Säkerställ att eldvapnet är oladdat och magasin är borttaget.

2. Ta bort den befintliga avtryckarsatsen:

- Tryck ut de två mekanismstiften på din Ruger® 1022®.
- Ta försiktigt bort den befintliga avtryckarsatsen från eldvapnet.

3. Installera Timney Avtryckarsats:

- Justera Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly med mekanismen på Ruger® 1022®.
- "Drop in" den nya avtryckarsatsen.
- Sätt tillbaka de två mekanismstiften för att säkra satsen på plats.

4. Testa Avtryckaren:

- Innan du använder eldvapnet, testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Kontrollera att avtryckarens drag är jämnt och konsekvent.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, bekanta dig med avtryckarens känsla och funktion.
- Avtryckaren är fabriksinställd på 2 pounds; säkerställ att detta passar dina skjutpreferenser.
- Använd den Timneydesignade förlängda magasinutlösaren för enkel åtkomst.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner för eldvapen när du använder din Ruger® 1022®.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om avtryckarsatsen inte längre används, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella ytterligare frågor eller stöd angående Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Timney 10/22® DropIn Trigger Assembly. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se