

REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER - TIMNEY REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Timney 2-stegs avtryckaren finns i både rak och böjd modell. Dragvikten är fabriksjusterad för 1 lb första steget och 1 lb andra steget (det andra steget är justerbart från 1 lb till 4 lbs dragvikt). 2-stegs avtryckaren har maskinbearbetade och härdade ståltytor frästa från A2 verktygsstål och alla tre sear är Teflon-nickelbelagda för ökad smörjbarhet. Avtryckarhuset och avtryckarskon är CNC-bearbetade med hjälp av toppmodern robotteknik och sear är EDM-skurna från högkvalitativt massivt stål. Avtryckarhuset använder en anodiserad aluminiumkropp och avtryckarskon samt säkerheten är kolnitrerade vilket dramatiskt ökar ythården och slitstyrkan hos metallen. Timney 2-stegs avtryckare är lättinstallerade utan skruvar, borrar eller gängning krävs. Genom att helt enkelt ta bort befintliga pinnar, byta avtryckare och sätta tillbaka de befintliga pinnarna kan vem som helst byta avtryckare på sin Remington 700.



Produktinformation

- Namn: [TIMNEY REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: 883000108
- Tillv.nr.: 533
- Modell: 700
- Stil: 2-Stage
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.073kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 081950533008

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Timney 2 Stage Trigger för din Remington 700. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya avtryckare. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen behandlas som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Bekanta dig med hur ditt vapen och avtryckaren fungerar innan du använder dem.
- Använd inte avtryckaren om den verkar skadad eller inte fungerar som den ska.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och avtryckare för tecken på slitage eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Timney 2 Stage Trigger är utformad för användning med Remington 700 endast. Försök inte att använda den med andra vapen.
- Justera dragvikten på avtryckaren endast om du är bekant med justeringsprocessen. Felaktiga justeringar kan leda till osäkra förhållanden.
- Modifiera aldrig avtryckaren eller dess komponenter. Att göra så kan ogiltigförklara garantin och skapa osäkra förhållanden.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder vapnet. Följ installationsanvisningarna noggrant.
- Engagera aldrig avtryckaren eller dra i vapnets avtryckare när vapnet inte är riktat mot ett säkert mål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort befintliga pinnar från avtryckarens monteringsdel.
- Byt försiktigt ut den gamla avtryckaren mot Timney 2 Stage Trigger.
- Sätt tillbaka de befintliga pinnarna för att säkra den nya avtryckaren på plats.
- Bekräfta att avtryckaren är korrekt installerad och fungerar som den ska innan användning.

2. Användningsinstruktioner:

- Innan du avfyrar, se till att vapnet är korrekt riktat och att området är fritt från hinder.
- För att använda avtryckaren, applicera ett stadigt tryck på avtryckarskon tills skottet avfyras.
- Var medveten om den tvåstegs dragningen: det första steget kommer att ha en lättare vikt, följt av det andra steget som kräver lite mer kraft.
- Efter avfyring, kontrollera alltid vapnet för att säkerställa att det är säkert och klart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Timney 2 Stage Trigger och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall. Kontrollera om det finns särskilda avfallsanläggningar eller program i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till EUkontaktpunkten för produktsäkerhet i ditt område. Kom ihåg att rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din Timney 2 Stage Trigger på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se