

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS - TIMNEY REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND BLACK

A Remington 700 Trigger That Will Make You an Elite Hunter

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.



Attributes

- Name: TIMNEY REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND BLACK
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000123
- Mfr. No.: 510-V2
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable,Drop-In
- Delivery weight: 0.07kg
- UPC: 081950510047

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER](#)
- [English: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter per Remington 700](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu ELITE HUNTER REMINGTON 700](#)
- [Suomi: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 TRIGGER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Leistung Ihres Remington 700 Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und anderer Teile Ihres Gewehrs auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr beim Einbau des Abzugs entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Lassen Sie den Abzug nur von qualifizierten Personen installieren, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Remington 700 Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie alle Zubehöerteile und stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist.

2. Installation des Abzugs

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Timney Elite Hunter Abzug in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug richtig sitzt und fest verbunden ist.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr wieder verwenden.

3. Nutzung des Abzugs

- Testen Sie den Abzug zunächst in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.
- Achten Sie auf eine korrekte Handhabung und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Schusswaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Abzüge gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über umweltfreundliche Entsorgungsmethoden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Elite Hunter trigger for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your new trigger. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is compatible with your Remington 700 model.
- Only use the trigger as intended; do not modify or alter it in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use proper hearing and eye protection when shooting.
- Do not allow children or unauthorized individuals to handle the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the bolt from the rifle for safety.

2. Installation:

- Remove the factory trigger by following the manufacturer's instructions.
- Carefully drop the Timney Elite Hunter trigger into the trigger housing.
- Ensure that the trigger is seated properly and aligns with the safety mechanism.
- Reinstall any screws or pins that were removed during disassembly.
- Check that the trigger operates smoothly before reassembling the firearm.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before taking it to the field.
- Adjust the trigger weight and travel according to your preference, following the manufacturer's guidelines.
- Practice shooting in a controlled environment to get accustomed to the new trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the trigger in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Timney Elite Hunter trigger, please consult your local authorized dealer or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Elite Hunter trigger. Always prioritize safety while handling firearms and enjoy your shooting activities responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Timney Elite Hunter Remington 700 Trigger. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión de tu rifle Remington 700. Sin embargo, como con cualquier equipo de caza, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al manipular armas de fuego.
- Mantén el gatillo y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.
- Inspecciona el gatillo y el rifle regularmente para detectar signos de desgaste o daños.
- No utilices el gatillo si notas alguna anomalía o si no se instala correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el rifle esté en una superficie plana y segura antes de comenzar la instalación.
 - Nunca instales el gatillo mientras el rifle esté cargado.
- **Uso:**
 - Realiza pruebas en un entorno seguro antes de llevar el rifle al campo.
 - Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia el gatillo regularmente para asegurar su funcionamiento adecuado.
 - No modifiques el gatillo de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Reúne las herramientas necesarias: destornilladores y llaves adecuadas.

2. Instalación del Gatillo:

- Retira el gatillo original siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca el Timney Elite Hunter en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta los tornillos de sujeción hasta que estén firmes, pero no excesivamente apretados.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el rifle.

3. Uso del Gatillo:

- Practica el uso del gatillo en un entorno controlado.
- Asegúrate de que el gatillo esté ajustado a tu preferencia personal antes de usarlo en situaciones de caza.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el Timney Elite Hunter, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- Si el gatillo está dañado o defectuoso, considera devolverlo al fabricante para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Timney Elite Hunter Remington 700 Trigger, consulta las instrucciones del fabricante o contacta a un profesional en armas de fuego. Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo de caza.

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente Timney Elite Hunter pour votre Remington 700. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision de votre fusil tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, les précautions à prendre, et comment procéder à son installation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de manipuler la détente.
- Ne laissez jamais un fusil chargé sans surveillance.
- Conservez la détente et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement la détente pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous avez des doutes sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation:** Utilisez la détente uniquement avec le modèle Remington 700 pour lequel elle a été conçue.
- **Environnement:** Utilisez votre fusil dans des zones de tir sécurisées et désignées.
- **Vérifications:** Avant chaque utilisation, vérifiez que la détente fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et en sécurité.
2. **Démontage:** Retirez l'ancienne détente en suivant les instructions du fabricant de votre fusil.
3. **Installation de la Détente Timney:**
 - Placez la nouvelle détente dans le logement prévu à cet effet.
 - Fixez-la en utilisant les vis fournies.
 - Assurez-vous que tout est bien serré et sécurisé.
4. **Vérification:** Testez la détente sans munitions pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- **Mise en Place:** Assurez-vous que le fusil est en mode de sécurité avant d'utiliser la détente.
- **Précision:** Profitez des améliorations de précision qu'offre la détente Timney Elite Hunter.
- **Entretien:** Nettoyez régulièrement la détente pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la détente dans des déchets ordinaires. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, contactez un centre de recyclage spécialisé ou un armurier pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser la Détente Timney Elite Hunter de manière sûre et efficace. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter per Remington 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Elite Hunter per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo maggiore precisione e controllo. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni non sicure.
- Tieni il grilletto e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e di altri individui non autorizzati.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto solo con il fucile Remington 700 per cui è progettato.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Indossa occhiali protettivi quando maneggi il fucile.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.
- Inserisci il grilletto Timney Elite Hunter nella posizione del grilletto originale.
- Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla il meccanismo di attivazione per assicurarti che funzioni correttamente.

3. Uso:

- Esegui un test di funzionamento del grilletto in un ambiente sicuro.
- Familiarizzati con la sensibilità e la risposta del grilletto prima di un utilizzo in condizioni di caccia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento e dei materiali associati.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi problema relativo alla sicurezza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo proteggerà te stesso, ma anche le persone intorno a te. Il grilletto Timney Elite Hunter è un prodotto di alta qualità progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. Utilizzalo responsabilmente e in sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu ELITE HUNTER REMINGTON 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Elite Hunter zaprojektowanego dla Remington 700. Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia podczas korzystania z naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby upewnić się, że Twój spust będzie używany zgodnie z zaleceniami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj spustu tylko w odpowiednich warunkach, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed każdym użyciem.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Nie stosuj siły podczas instalacji lub używania spustu.
- Zawsze kieruj lufę broni w bezpiecznym kierunku.
- Nie pozostawiaj broni z zamontowanym spustem w miejscach dostępnych dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja spustu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj nowy spust Timney Elite Hunter, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie przed użyciem broni.

2. Użytkowanie spustu:

- Używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem.
- Dostosuj ustawienia spustu zgodnie z własnymi preferencjami, jeśli to możliwe.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i jego działanie, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spusty powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za zaufanie do produktu Timney Elite Hunter. Życzymy bezpiecznego i udanego polowania!

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä liipaisin on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ja käyttökokemustasi Remington 700 kiväärissä. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä hävittämisohteita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät liipaisinta vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Tarkista liipaisimen kunto ennen käyttöä. Varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Säilytä liipaisin ja kivääri turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilytystä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä liipaisinta vain yhdessä Remington 700 kiväärin kanssa, johon se on suunniteltu.
- Älä koskaan suuntaa kivääriä kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Tarkista, että liipaisimen säätö on oikein ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja että työskentelet puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.
- Lue liipaisimen mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Liipaisimen asennus

- Poista Remington 700 kivääristä vanha liipaisin.
- Asenna Timney Elite Hunter liipaisin paikoilleen ilman asekorjausta tai sovittamista.
- Varmista, että liipaisin istuu tiukasti ja on oikein paikallaan.
- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista.

3. Käyttö

- Aseta kivääri turvalliseen ampumaasentoon.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi ovat tietoisia ampumisen aikataulusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha liipaisin ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja että ne eivät aiheuta vaaraa ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset ja palautukset.

Kiitos, että valitsit Timney Elite Hunter liipaisimen! Toivomme, että se parantaa ampumakokemustasi ja tarkkuuttasi.

Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt Timney Elite Hunter Remington 700 Trigger. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och öka noggrannheten. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid geväret riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Förvara alltid avtryckaren och geväret utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till oavsiktlig avfyrning.
 - Användning av avtryckaren med ett oladdat gevär kan ge en falsk känsla av säkerhet.
- **Instruktioner för att undvika dessa faror:**
 - Följ installationsanvisningarna noggrant.
 - Kontrollera alltid att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder den.
 - Använd avtryckaren endast med Remington 700 gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att geväret är oladdat.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in Timney Elite Hunter avtryckaren i geväret. Den ska passa direkt utan behov av gunsmithing.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du skjuter.

2. Användning:

- Använd avtryckaren endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsrutinerna för skytte.
- Justera avtryckarskorna efter behov för att passa din skytte stil.
- Kontrollera regelbundet avtryckaren för slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Återvinn eller kassera avtryckaren och dess förpackning i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga avtryckaren i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer tillgängligt när du kontaktar support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Timney Elite Hunter Remington 700 Trigger. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení spouště Timney Elite Hunter navržené pro pušku Remington 700. Tento dokument obsahuje důležité pokyny k zajištění bezpečného používání a instalace produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš produkt bude fungovat správně a bezpečně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jeho poškození.
- Udržujte spoušť a pušku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací spouště se ujistěte, že je puška zcela vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, když manipulujete se zbraní.
- Při testování spouště se ujistěte, že je puška namířena na bezpečné místo.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat spoušť, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (šroubovák, klíč atd.).
- Zkontrolujte, zda je puška zcela vybitá a bezpečně uložena.

2. Instalace spouště

- Odemkněte pušku a vyjměte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Vložte novou spoušť Timney Elite Hunter do pušky.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a upevněna.
- Zkontrolujte funkčnost spouště bez munice.

3. Používání spouště

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška v dobrém stavu.
- Při střelbě dodržujte doporučené techniky a bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte spoušť do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!