

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS - REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND NICKEL PLATED

A Remington 700 Trigger That Will Make You an Elite Hunter

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND NICKEL PLATED
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000127
- Mfr. No.: 512-V2
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable,Drop-In
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 081950068456

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Elite Hunter para Remington 700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Suomi: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER von Timney. Dieser Abzug ist speziell für die Remington 700 entwickelt und bietet Ihnen eine verbesserte Genauigkeit bei Ihrem nächsten Jagdausflug. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie den Abzug nur für die Remington 700, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie den Abzug und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Abzugs, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht verschmutzt oder verunreinigt wird, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Testen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, bevor Sie ihn in einer Jagdsituation verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setzen Sie den Timney Elite Hunter Abzug in die Waffe ein. Dies sollte ohne zusätzliche Anpassungen erfolgen.
4. Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz.
5. Testen Sie den Abzug mehrmals in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung halten.
- Nutzen Sie den Abzug nur in einer kontrollierten Umgebung, in der keine Gefahr für andere besteht.
- Halten Sie den Abzug und die Waffe stets sauber und gut gewartet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Sicherheitshinweise helfen, den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER sicher und effektiv zu nutzen. Denken Sie daran, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht.

Safety Instruction Guide for ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

Introduction

Thank you for choosing the ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure you have a positive and safe experience with your new trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the trigger is compatible with your Remington 700 model before installation.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Store your trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the trigger or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- Use only approved ammunition as specified by the firearm manufacturer.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions or issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original trigger from your Remington 700 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully drop in the Timney Elite Hunter trigger into the factory rifle without the need for gunsmithing or fitting.
- Ensure that the trigger is securely in place and functions correctly before reassembling the firearm.
- Check the trigger pull weight and adjust as necessary according to your preferences.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before taking it to the field.
- Practice in a safe environment to ensure comfort and proficiency with the new trigger.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading, unloading, or handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding hazardous waste and firearms components.
- If the trigger is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact an authorized dealer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Elite Hunter para Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney Elite Hunter diseñado para el Remington 700. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de su rifle. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Utiliza siempre el gatillo en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté dispuesto a disparar.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza inspecciones regulares del gatillo y del rifle para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas un comportamiento inusual en el gatillo, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el gatillo.
- No intentes modificar el gatillo de ninguna manera que no esté especificada en esta guía.
- Utiliza el gatillo solo con el modelo de rifle para el cual ha sido diseñado (Remington 700).
- No utilices el gatillo si hay piezas dañadas o faltantes.
- Mantén las manos secas y limpias al manipular el gatillo.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas y protectores auditivos, al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Gatillo

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Destornillador, llave Allen y cualquier otro equipo requerido.
2. **Descarga el rifle:** Asegúrate de que no haya municiones en el rifle.
3. **Retira el gatillo viejo:** Desatornilla el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
4. **Instala el nuevo gatillo:**
 - Coloca el nuevo gatillo Timney Elite Hunter en su lugar.
 - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
 - Atornilla el gatillo en su lugar de manera firme, pero sin excederte en la fuerza.
5. **Verifica el funcionamiento:** Realiza una prueba de funcionamiento sin municiones antes de usar el rifle en condiciones de caza.

Uso del Gatillo

- Familiarízate con el funcionamiento del gatillo antes de disparar.
- Ajusta el gatillo según tu preferencia, utilizando los diferentes zapatos de gatillo disponibles (delgados, curvados o rectos).
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro antes de la cacería.
- Mantén siempre el rifle en una posición segura y controlada mientras lo manipulas.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el gatillo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta a las autoridades locales sobre las regulaciones de eliminación de productos de tiro.
- No tires el gatillo en la basura normal; busca centros de reciclaje o eliminación de productos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de tu gatillo Timney Elite Hunter, consulta con un profesional calificado o contacta al fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de caza y mantente siempre alerta y responsable.

Guide de Sécurité pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Timney Elite Hunter conçue pour le Remington 700. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision de votre fusil tout en garantissant un usage sûr. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre nouveau produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance appropriée des armes à feu.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près de la détente ou de l'arme.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou manipulation.
- Ne modifiez pas la détente ou son installation sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Conservez la détente et l'arme dans un endroit sécurisé, hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur le fonctionnement ou l'installation, consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la détente, familiarisez-vous avec son fonctionnement.
- Testez la détente dans un environnement sûr, en utilisant des cibles appropriées.
- Ne tentez pas de tirer si vous n'êtes pas sûr que la détente fonctionne correctement.
- Évitez de tirer à proximité de personnes ou d'animaux non impliqués dans l'activité de tir.
- En cas de défaillance de la détente, cessez immédiatement son utilisation et faites-la vérifier par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Remington 700 est déchargé et que l'arme est en sécurité.
2. **Retrait de l'ancienne détente:** Retirez la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant de votre fusil.
3. **Installation de la nouvelle détente:**
 - Insérez la détente Timney Elite Hunter dans le logement prévu de votre Remington 700.
 - Assurez-vous que toutes les vis et composants sont correctement en place.
4. **Vérification:** Testez la détente en vous assurant qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser en situation de tir.

Utilisation

- Utilisez la détente uniquement dans des conditions sécurisées et appropriées.
- Ajustez la détente selon vos préférences, en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la nouvelle détente et améliorer votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la détente dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, envisagez de la retourner à un professionnel ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre détente Timney Elite Hunter, veuillez consulter un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes à feu. Assurez-vous également de rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre détente Timney Elite Hunter. Merci de votre attention et restez en sécurité lors de vos activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter Remington 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Elite Hunter progettato per il Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza del tuo fucile e garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o con mani bagnate.
- Conserva il grilletto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il grilletto o tentare di ripararlo se non sei un esperto qualificato.
- Utilizza solo il grilletto con il modello Remington 700 per il quale è progettato.
- Evita di esercitare forza eccessiva durante il funzionamento del grilletto.
- Non utilizzare il grilletto se noti anomalie nel suo funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il grilletto originale dal fucile seguendo le istruzioni del manuale del fucile.

2. Installazione del Grilletto Timney:

- Posiziona il grilletto Timney Elite Hunter nell'alloggiamento del fucile.
- Assicurati che il grilletto sia allineato correttamente e fissa le viti di montaggio.
- Non stringere eccessivamente le viti per evitare danni.

3. Verifica del Funzionamento:

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto senza munizioni.
- Controlla che il grilletto risponda correttamente alla pressione.

4. Uso del Grilletto:

- Quando sei pronto a tirare, assicurati di essere in una posizione sicura e di avere un bersaglio chiaro.
- Applica una pressione uniforme e controllata sul grilletto per attivarlo.

5. Manutenzione:

- Pulisci il grilletto regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il grilletto per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nel normale spazzatura.
- Se il grilletto è difettoso o danneggiato, contatta il produttore per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il grilletto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un grilletto e un fucile. Segui attentamente queste istruzioni di sicurezza e assicurati di rimanere informato sulle pratiche sicure di maneggio delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu Timney Elite Hunter Remington 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Elite Hunter zaprojektowanego dla karabinu Remington 700. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie precyzji strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj spustu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj spust w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj spustu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem spustu upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Używaj spustu tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie modyfikuj spustu w żaden sposób. Jakiegokolwiek zmiany mogą wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku i w odpowiednich warunkach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny.
- Zdejmij oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj spust Timney Elite Hunter, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy spust działa poprawnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj spustu tylko w połączeniu z karabinem Remington 700.
- Dostosuj ustawienia spustu zgodnie z własnymi preferencjami, korzystając z dokumentacji dostarczonej z produktem.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu i w razie potrzeby przeprowadzaj konserwację.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spust należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji i wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie spustu Timney Elite Hunter Remington 700. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z broni palnej. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych polowań!

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS liipaisimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ja käyttökokemustasi metsästyksessä. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä liipaisinta vain sellaisten aseiden kanssa, joihin se on suunniteltu, kuten Remington 700.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisessa paikassa, jossa lapset eivät pääse käsiksi.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos se aiheuttaa onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on poikkeavuuksia.
- Varmista, että sormesi ei ole liipaisimella ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei ole tarkoitus ampua.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät asetta.
- Seuraa paikallisia lakeja ja sääntöjä metsästyksessä ja ampumaradoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Timney Elite Hunter liipaisin paikalleen ilman asekorjausta tai sovittamista.
- Tarkista, että liipaisin on tiukasti paikallaan ja että se toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä liipaisinta vain sellaisten aseiden kanssa, joihin se on suunniteltu.
- Säädä liipaisimen herkkyys haluamallasi tavalla, jos liipaisin on säädettävä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen metsästyssessioita.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha tai vaurioitunut liipaisin ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita elektroniikan ja metallin kierrättämisestä.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia metsästyksessä ja ampumisessa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom denna information innan du använder din avtryckare.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den verkar defekt.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Lär dig och följ alltid lokala lagar och regler kring vapen användning.
- Se till att avtryckaren är i "säkert" läge när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den gamla avtryckaren från ditt Remington 700vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Timney Elite Hunteravtryckaren på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna för att säkerställa en säker installation.

2. Användning av avtryckaren:

- Innan du skjuter, kontrollera att vapnet är laddat korrekt och att du har rätt ammunition.
- Använd avtryckaren med en jämn och kontrollerad rörelse för att säkerställa noggrannhet.
- Undvik att trycka på avtryckaren med överdriven kraft eller plötsliga rörelser.

Avfallshantering

- Avyttra alla förpackningar och eventuellt skräp på ett miljövänligt sätt.
- Om avtryckaren eller dess delar är skadade eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer till hands för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání spouště Timney Elite Hunter navržené pro pušku Remington 700. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte platné zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní ve vaší oblasti.
- Ujistěte se, že spoušť je nainstalována správně a že je kompatibilní s vaší puškou.
- Před každým použitím zbraně se ujistěte, že je bezpečně vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím spouště se ujistěte, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda nejsou na spoušti nebo pušce žádné viditelné poškození.
- Při manipulaci se spouští a puškou se ujistěte, že vaše prsty jsou mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí spouště se obraťte na odborníka nebo servis.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Před instalací odstraňte závěr a ujistěte se, že je puška vybitá.
- Opatrně odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť Timney Elite Hunter podle přiloženého návodu.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně upevněna a funkční.

2. Používání spouště:

- Před každou střelbou zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu a správně funguje.
- Ujistěte se, že máte správnou pozici a úchop při střelbě.
- Po střelbě zkontrolujte zbraň a ujistěte se, že je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud spoušť nebo její části obsahují nebezpečné materiály, obraťte se na odbornou firmu pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700. Vaše bezpečnost je naší prioritou.