

AR/SIG MCX DANIEL HORNER SIGNATURE 2-STAGE ADJUSTABLE TRIGGER - TIMNEY DANIEL HORNER SIGNATURE 2-STAGE TRIGGER ADJUSTABLE 1.5LBS

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Detta är en 2-stegs justerbar avtryckare med vikt. Steg #1 är inte justerbart och är inställt på 8 oz. Steg två är justerbart mellan 1,25 lbs och 3 lbs.



Produktinformation

- Namn: [TIMNEY DANIEL HORNER SIGNATURE 2-STAGE TRIGGER ADJUSTABLE 1.5LBS](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: 883000148
- Tillv.nr.: DH3
- Modell: MCX
- Stil: 2-Stage,Adjustable
- Vapentyp: AR-15,Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.1kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950343003

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR/SIG MCX DANIEL HORNER SIGNATURE 2STAGE ADJUSTABLE TRIGGER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR/SIG MCX DANIEL HORNER SIGNATURE 2STAGE ADJUSTABLE TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt AR/SIG MCX DANIEL HORNER SIGNATURE 2STAGE ADJUSTABLE TRIGGER. Denna avtryckare är utformad för att ge en säker och exakt skjutupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Förvara alltid avtryckaren och tillhörande vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Var medveten om avtryckarens justeringsmöjligheter; steg #1 är inställt på 8 oz och steg #2 kan justeras mellan 1,25 lbs och 3 lbs.
- Använd inte avtryckaren om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Lär dig och förstå de specifika funktionerna hos ditt vapen innan du använder avtryckaren.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av avtryckaren:**
 1. Se till att vapnet är oladdat och säkert.
 2. Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Installera den nya avtryckaren genom att följa anvisningarna i installationsmanualen.
 4. Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt och är korrekt installerad.
- **Användning av avtryckaren:**
 1. Kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du använder avtryckaren.
 2. Använd avtryckaren enligt de justeringsinställningar som passar din skjutstil och säkerhetsbehov.
 3. Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avtryckaren eller dess delar i vanligt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.
- Kontakta en lokal återvinningscentral för att få information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder och användning av AR/SIG MCX DANIEL HORNER SIGNATURE 2STAGE ADJUSTABLE TRIGGER, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se