

WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Ger en ren, skarp avtryckning, helt justerbar, hjälper till att förbättra noggrannheten

Justerbara, Featherweight-stil, enstegs, ersättningsavtryckare för populära repetergevär levererar rena, skarpa avtryck som hjälper till att förbättra noggrannheten. Precisionstillverkade och härdade interna delar för maximal tillförlitlighet. Justerbara för avtryckarens vikt (1-1/2-4 lb.), krängning och överresning. Låsnuts håller inställningarna. Winchester 70 passar Pre- och Post-64 Model 70; Model 54 kräver gunsmith-anpassning. Använder fabriks säkerhet. Winchester 70 MOA passar Winchester Model 70s med MOA avtryckargrupp tillverkad sedan 2008. Justerbar avtryckarvikt från 1-3 pounds. Justerbar för överresning.



Produktinformation

- Namn: [TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: 883400170
- Tillv.nr.: 401
- Modell: 70
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: Winchester
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 104mm
- UPC: 081950004010

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbara, featherweightstil, enstegs avtryckare för populära repetergevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar skjutvapen.
- Håll avtryckarsystemet och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och skjutvapen för tecken på slitage eller skada.
- Använd endast kompatibla skjutvapen som anges i denna guide.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Felaktig installation eller justering kan leda till oavsiktlig avfyrning.
 - Justering av avtryckarens dragvikt för lågt kan resultera i oavsiktlig avfyrning.
 - Använd alltid fabriks säkerhetsmekanismer enligt specifikationerna.
- **Undvikande av risker:**
 - Se till att skjutvapnet alltid är riktat i en säker riktning.
 - Försök inte att justera avtryckaren medan skjutvapnet är laddat.
 - Gör alla justeringar i en kontrollerad miljö, fri från distraktioner.
 - Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell gunsmith.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år och äldre.
 - Se till att oerfarna användare övervakas av en kunnig vuxen hela tiden.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Se till att skjutvapnet är helt oladdat och att säkerheten är aktiverad.
2. Ta bort den befintliga avtryckarsystemet från ditt Winchester Model 70 eller Model 54, följ tillverkarens instruktioner.
3. Installera noggrant WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 avtryckaren i enlighet med de medföljande instruktionerna.
4. Justera avtryckarens dragvikt mellan 11/2 till 4 pounds som önskat, och se till att låsnutsarna är säkrade för att hålla inställningarna.
5. Testa avtryckarfunktionen utan ammunition för att säkerställa att den fungerar korrekt.

- **Användning:**

1. Utför alltid en funktionskontroll efter installation och innan användning.
2. Justera överresningen vid behov för att säkerställa ett rent avtryck.
3. När du är redo att skjuta, se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
4. Upprätthåll rätt skjutställning och grepp medan du använder skjutvapnet.

- **Underhåll:**

- Rengör och inspektera regelbundet avtryckarsystemet och skjutvapnet för att säkerställa optimal prestanda.
- Smörj avtryckarens ytor enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala regler angående skjutvapenstillbehör.
- Om avtryckaren är skadad bortom reparation, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller rådfråga en kvalificerad gunsmith. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder skjutvapenstillbehör.

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Njut av säker och ansvarsfull skytte!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se