

SOLID CARBIDE END MILLS - BROWNELLS SOLID CARBIDE END MILL 1/4"(6.35MM) DIA 2.5"(6.3CM) OVERALL

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

Idealisk för 1911 glidskenor - Andra härdade stål

Det enklaste sättet att få ett bra, rent snitt i härdade stål. Perfekt för att ändra 1911 glidskenor för låg montering av bakre del. (Skär det mesta av spåret med fräsen, avsluta med dovetail cutter.) Ger förlängd verktygslivslängd när den används i mjukare metaller. 3/16" diameter är den rätta skäraren att använda när man konverterar Remington M-700 lås för att acceptera Sako-stil uttagare.



Produktinformation

- Namn: BROWNELLS SOLID CARBIDE END MILL 1/4"(6.35MM) DIA 2.5"(6.3CM) OVERALL
- Tillverkare: BROWNELLS
- Produktnr: 887205010
- Tillv.nr.: 20501016
- Storlek: 1/4"
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806023727

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 1/4"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 1/4"

Introduktion

Tack för att du valt SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 1/4" (6.35MM) DIA. 2.5" (6.3CM) OVERALL. Denna produkt är designad för precisionsskärning i härdade stål och är idealisk för att modifiera 1911 glidskenor samt konvertera Remington M700 lås. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder denna produkt.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet end mills för slitage och skador före varje användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och bortskaffande av skärverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig med vassa kanter och spetsar för att förhindra skär och skador.
- Använd endast end mills för deras avsedda syfte som beskrivs i produktspecifikationerna.
- Undvik att använda överdriven kraft vid skärning; låt verktyget göra jobbet.
- Överskrid inte de rekommenderade skärhastigheterna och matningar för det bearbetade materialet.
- Om verktyget fastnar, stäng av maskinen och ta bort arbetsstycket på ett säkert sätt innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad före installation.
- Välj den lämpliga storleken på end mill för din applikation.
- Montera end millen säkert i maskinens spindel och se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra glidning under användning.

2. Användning:

- Slå på fräsmaskinen och ställ in den på den rekommenderade hastigheten för det material som ska skäras.
- Positionera arbetsstycket säkert på maskinens bädd.
- Sänk gradvis end millen ner i materialet, och håll en jämn matningshastighet.
- Övervaka skärprocessen, och se till att verktyget inte överhettas eller blir slött.
- Efter att skärningen är klar, stäng av maskinen och låt verktyget svalna innan du hanterar det.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa slitna eller skadade end mills i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Släng inte end mills i vanlig soptunna; överväg återvinningsalternativ om det finns.
- Se till att vassa kanter är täckta eller inlindade för att förhindra skador under bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten som medföljer din produktförpackning eller på tillverkarens webbplats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se