

KNOB BIPOD SPEEDY KNOB - TANKS RIFLE SHOP KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Fast, No-Tool Knob For Harris Bipod

Install or remove your Harris Bipod in just seconds by adding this easy-to-turn thumb knob. Mounts in place of the Harris mounting/attachment screw. Can also be used with the Harris #6A Adapter for faster bipod setting on a forend rail.



Attributes

- Name: TANKS RIFLE SHOP KNOB BIPOD SPEEDY KNOB
- Manufacturer: TANKS RIFLE SHOP
- Product no.: 901100000
- Mfr. No.: NONE
- Application: Accessory
- Attachment: Knob
- Delivery weight: 0.027kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet KNOB BIPOD SPEEDY KNOB tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro KNOB BIPOD SPEEDY KNOB](#)

Sicherheitsanleitung für KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Einführung

Danke, dass du dich für den KNOB BIPOD SPEEDY KNOB von TANKS RIFLE SHOP entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Funktionalität deines Harris Bipods zu verbessern, indem es eine schnelle Installation und Entfernung ermöglicht. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Bipod vor der Benutzung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Knopf und den Bipod auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung setze die Nutzung sofort aus und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Knopf vor der Verwendung des Bipods richtig angezogen ist, um eine unbeabsichtigte Ablösung zu vermeiden.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit des Bipods.
- Vermeide die Nutzung des Bipods auf instabilen oder unebenen Flächen, um ein Umkippen oder Fallen zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit gefährden kann.
- Wenn du den Harris #6A Adapter verwendest, stelle sicher, dass die Kompatibilität gegeben ist und die Befestigung sicher ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorhandene Schraube entfernen:** Verwende einen Schraubendreher, um die vorhandene Harris Montage/Befestigungsschraube vom Bipod zu entfernen.
2. **Knopf positionieren:** Richte den KNOB BIPOD SPEEDY KNOB an der Stelle des entfernten Schraubenlochs aus.
3. **Knopf sichern:** Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, bis er fest gesichert ist. Stelle sicher, dass er fest sitzt, bevor du fortfährst.
4. **Stabilität überprüfen:** Ziehe vorsichtig am Bipod, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt und stabil ist.

Nutzung

1. **Bipod anpassen:** Um den Bipod anzupassen, drehe einfach den Knopf, um ihn nach Bedarf zu lockern oder zu straffen.
2. **Aufstellen:** Stelle den Bipod auf eine stabile Oberfläche und stelle sicher, dass er fest positioniert ist, bevor du dein Gewehr verwendest.
3. **Bipod entfernen:** Um den Bipod zu entfernen, drehe den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er locker genug ist, um ihn abzunehmen. Hebe den Bipod vorsichtig vom Befestigungspunkt ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des KNOB BIPOD SPEEDY KNOB kontaktiere bitte den Hersteller oder schaue auf der Produktverpackung nach den entsprechenden Kontaktdaten.

Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitsanweisungen. Genieße die verbesserte Funktionalität deines Harris Bipods mit dem KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!

Safety Instruction Guide for KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Introduction

Thank you for choosing the KNOB BIPOD SPEEDY KNOB from TANKS RIFLE SHOP. This product is designed to enhance the functionality of your Harris Bipod, allowing for quick installation and removal. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bipod is securely attached before use to prevent accidents.
- Regularly inspect the knob and bipod for any signs of wear or damage.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the knob is tightened properly before using the bipod to avoid unintended detachment.
- Do not exceed the weight limit of the bipod as specified by the manufacturer.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces to prevent tipping or falling.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety.
- If using the Harris #6A Adapter, ensure compatibility and secure attachment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove Existing Screw:** Use a screwdriver to remove the existing Harris mounting/attachment screw from the bipod.
2. **Position the Knob:** Align the KNOB BIPOD SPEEDY KNOB in place of the removed screw hole.
3. **Secure the Knob:** Turn the knob clockwise until it is tightly secured. Ensure that it is firmly in place before proceeding.
4. **Check Stability:** Gently pull on the bipod to ensure it is securely attached and stable.

Usage

1. **Adjusting the Bipod:** To adjust the bipod, simply turn the knob to loosen or tighten as needed for your shooting position.
2. **Setting Up:** Place the bipod on a stable surface and ensure it is firmly positioned before using your rifle.
3. **Removing the Bipod:** To remove the bipod, turn the knob counterclockwise until it is loose enough to detach. Carefully lift the bipod away from the mounting point.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the KNOB BIPOD SPEEDY KNOB, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for the appropriate contact details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced functionality of your Harris Bipod with the KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!

Guía de Instrucciones de Seguridad para KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Introducción

Gracias por elegir el KNOB BIPOD SPEEDY KNOB de TANKS RIFLE SHOP. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu bipode Harris, permitiendo una instalación y remoción rápida. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado antes de usarlo para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el knob y el bipode en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto solo como se pretende y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el knob esté bien ajustado antes de usar el bipode para evitar desprendimientos no intencionados.
- No excedas el límite de peso del bipode según lo especificado por el fabricante.
- Evita usar el bipode en superficies inestables o desiguales para prevenir vuelcos o caídas.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Si utilizas el Adaptador Harris #6A, asegúrate de la compatibilidad y de un ajuste seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Retira el Tornillo Existente:** Usa un destornillador para quitar el tornillo de montaje/adjunto existente de Harris del bipode.
2. **Coloca el Knob:** Alinea el KNOB BIPOD SPEEDY KNOB en el lugar del agujero donde estaba el tornillo retirado.
3. **Asegura el Knob:** Gira el knob en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firmemente asegurado. Asegúrate de que esté bien en su lugar antes de continuar.
4. **Verifica la Estabilidad:** Tira suavemente del bipode para asegurarte de que esté bien fijado y estable.

Uso

1. **Ajustando el Bipode:** Para ajustar el bipode, simplemente gira el knob para aflojar o apretar según sea necesario para tu posición de tiro.
2. **Configurando:** Coloca el bipode sobre una superficie estable y asegúrate de que esté firmemente posicionado antes de usar tu rifle.
3. **Retirando el Bipode:** Para quitar el bipode, gira el knob en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente suelto como para desprenderlo. Levanta cuidadosamente el bipode lejos del punto de montaje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el KNOB BIPOD SPEEDY KNOB, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para los detalles de contacto apropiados.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de la funcionalidad mejorada de tu bipode Harris con el KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!

Guide de sécurité pour le KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Introduction

Merci d'avoir choisi le KNOB BIPOD SPEEDY KNOB de TANKS RIFLE SHOP. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre bipied Harris, permettant une installation et un retrait rapides. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que le bipied est correctement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le bouton et le bipied pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le bouton est bien serré avant d'utiliser le bipied pour éviter tout détachement accidentel.
- Ne dépassez pas la limite de poids du bipied telle que spécifiée par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales pour prévenir les basculements ou les chutes.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous utilisez l'adaptateur Harris #6A, assurez-vous de la compatibilité et de l'attachement sécurisé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Retirer la vis existante** : Utilisez un tournevis pour retirer la vis de montage/attache Harris existante du bipied.
2. **Positionner le bouton** : Alignez le KNOB BIPOD SPEEDY KNOB à la place du trou de vis retiré.
3. **Sécuriser le bouton** : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Assurez-vous qu'il est fermement en place avant de continuer.
4. **Vérifier la stabilité** : Tirez doucement sur le bipied pour vous assurer qu'il est solidement fixé et stable.

Utilisation

1. **Ajuster le bipied** : Pour ajuster le bipied, il suffit de tourner le bouton pour desserrer ou serrer selon votre position de tir.
2. **Installation** : Placez le bipied sur une surface stable et assurez-vous qu'il est fermement positionné avant d'utiliser votre fusil.
3. **Retirer le bipied** : Pour retirer le bipied, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit suffisamment lâche pour se détacher. Soulevez soigneusement le bipied loin du point de montage.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le KNOB BIPOD SPEEDY KNOB, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées appropriées.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la fonctionnalité améliorée de votre bipied Harris avec le KNOB BIPOD SPEEDY KNOB !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Introduzione

Grazie per aver scelto il KNOB BIPOD SPEEDY KNOB di TANKS RIFLE SHOP. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo bipiede Harris, consentendo un'installazione e una rimozione rapide. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il bipiede sia fissato saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente la manopola e il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la manopola sia ben stretta prima di utilizzare il bipiede per evitare distacchi involontari.
- Non superare il limite di peso del bipiede come specificato dal produttore.
- Evita di utilizzare il bipiede su superfici instabili o irregolari per prevenire ribaltamenti o cadute.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se utilizzi l'adattatore Harris #6A, assicurati della compatibilità e del fissaggio sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi la Vite Esistente:** Utilizza un cacciavite per rimuovere la vite di montaggio/attacco Harris esistente dal bipiede.
2. **Posiziona la Manopola:** Allinea il KNOB BIPOD SPEEDY KNOB al posto del foro della vite rimossa.
3. **Fissa la Manopola:** Ruota la manopola in senso orario fino a quando non è saldamente fissata. Assicurati che sia ben posizionata prima di procedere.
4. **Controlla la Stabilità:** Tira delicatamente il bipiede per assicurarti che sia fissato in modo sicuro e stabile.

Uso

1. **Regolazione del Bipiede:** Per regolare il bipiede, ruota semplicemente la manopola per allentare o stringere secondo necessità per la tua posizione di tiro.
2. **Impostazione:** Posiziona il bipiede su una superficie stabile e assicurati che sia ben posizionato prima di utilizzare il tuo fucile.
3. **Rimozione del Bipiede:** Per rimuovere il bipiede, ruota la manopola in senso antiorario fino a quando non è abbastanza allentata da staccare. Solleva delicatamente il bipiede dal punto di montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per ulteriore assistenza riguardo al KNOB BIPOD SPEEDY KNOB, ti preghiamo di contattare il produttore o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto appropriati.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la funzionalità migliorata del tuo bipiede Harris con il KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KNOB BIPOD SPEEDY KNOB od TANKS RIFLE SHOP. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojego bipodu Harris, umożliwiając szybki montaż i demontaż. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj pokrętko i bipod pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania i zasięgnij pomocy.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że pokrętko jest prawidłowo dokręcone przed użyciem bipodu, aby uniknąć niezamierzonego odłączenia.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia bipodu, zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
- Unikaj używania bipodu na niestabilnych lub nierównych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu się.
- Nie próbuj modyfikować produktu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.
- Jeśli używasz adaptera Harris #6A, upewnij się, że jest on kompatybilny i prawidłowo zamocowany.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż

1. **Usuń Istniejącą Śrubę:** Użyj śrubokrętu, aby usunąć istniejącą śrubę mocującą/łąściową Harris z bipodu.
2. **Umieść Pokrętko:** Wyrównaj KNOB BIPOD SPEEDY KNOB w miejscu usuniętej śruby.
3. **Zabezpiecz Pokrętko:** Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno zabezpieczone. Upewnij się, że jest stabilnie zamocowane przed kontynuowaniem.
4. **Sprawdź Stabilność:** Delikatnie pociągnij za bipod, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany i stabilny.

Użytkowanie

1. **Regulacja Bipodu:** Aby dostosować bipod, po prostu obróć pokrętko, aby poluzować lub dokręcić w zależności od potrzeb związanych z Twoją pozycją strzelecką.
2. **Montaż:** Umieść bipod na stabilnej powierzchni i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony przed użyciem swojego karabinu.
3. **Usuwanie Bipodu:** Aby usunąć bipod, obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie wystarczająco luźne, aby je odłączyć. Ostrożnie unieś bipod z punktu mocowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z KNOB BIPOD SPEEDY KNOB, skontaktuj się z producentem lub zapoznaj się z opakowaniem produktu, aby uzyskać odpowiednie dane kontaktowe.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się zwiększoną funkcjonalnością swojego bipodu Harris z KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!

Turvallisuusohjeet KNOB BIPOD SPEEDY KNOB tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit KNOB BIPOD SPEEDY KNOB tuotteen TANKS RIFLE SHOPilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Harris Bipodin toimivuutta, mahdollistamalla nopean asennuksen ja poistamisen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että bipod on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti nuppi ja bipod mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Mikäli tuote ei toimi tai on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja pyydä apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että nuppi on tiukasti kiinnitetty ennen bipodin käyttöä tahattomien irtoamisten välttämiseksi.
- Älä ylitä bipodin painorajoitusta, jonka valmistaja on määrittänyt.
- Vältä bipodin käyttöä epävakailla tai epätasaisilla pinnoilla kaatumisen tai kaatumisen estämiseksi.
- Älä yritä muokata tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Jos käytät Harris #6A adapteria, varmista yhteensopivuus ja turvallinen kiinnitys.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Poista olemassa oleva ruuvi:** Käytä ruuvimeisseliä poistaaksesi olemassa oleva Harriskiinnitysruuvi bipodista.
2. **Aseta nuppi:** Kohdista KNOB BIPOD SPEEDY KNOB poistettavan ruuvin reiän kohdalle.
3. **Kiinnitä nuppi:** Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinnitetty. Varmista, että se on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.
4. **Tarkista vakaus:** Vedä kevyesti bipodista varmistaaksesi, että se on kiinnitetty kunnolla ja on vakaa.

Käyttö

1. **Bipodin säätäminen:** Säätääksesi bipodia, käännä nuppia löysäksi tai tiukaksi tarpeen mukaan ampumaasennossasi.
2. **Asettaminen:** Aseta bipod vakaalle pinnalle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan ennen kiväärin käyttöä.
3. **Bipodin poistaminen:** Poistaaksesi bipodin, käännä nuppia vastapäivään, kunnes se on tarpeeksi löysä irrotettavaksi. Nosta bipod varovasti irti kiinnityspisteestä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua KNOB BIPOD SPEEDY KNOB tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotepakkauksesta sopivat yhteystiedot.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti Harris Bipodin parannetusta toiminnallisuudesta KNOB BIPOD SPEEDY KNOBin kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Introduktion

Tack för att du valt KNOB BIPOD SPEEDY KNOB från TANKS RIFLE SHOP. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Harris Bipod, vilket möjliggör snabb installation och borttagning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att bipoden är ordentligt fäst innan användning för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet knappen och bipoden för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att knappen är ordentligt åtdragen innan du använder bipoden för att undvika oavsiktlig lossning.
- Överskrid inte viktgränsen för bipoden som anges av tillverkaren.
- Undvik att använda bipoden på instabila eller ojämna ytor för att förhindra att den välter eller faller.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Om du använder Harris #6A Adapter, säkerställ kompatibilitet och säker fästning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Ta bort befintlig skruv:** Använd en skruvmejsel för att ta bort den befintliga Harris monterings/fästscrewen från bipoden.
2. **Placera knappen:** Justera KNOB BIPOD SPEEDY KNOB på platsen för den borttagna skruvhålet.
3. **Säkra knappen:** Vrid knappen medurs tills den är ordentligt åtdragen. Kontrollera att den sitter fast innan du fortsätter.
4. **Kontrollera stabilitet:** Dra försiktigt i bipoden för att säkerställa att den är ordentligt fäst och stabil.

Användning

1. **Justera bipoden:** För att justera bipoden, vrid helt enkelt knappen för att lossa eller strama åt efter behov för din skjutställning.
2. **Ställa in:** Placera bipoden på en stabil yta och säkerställ att den är ordentligt placerad innan du använder ditt gevär.
3. **Ta bort bipoden:** För att ta bort bipoden, vrid knappen moturs tills den är tillräckligt lös för att lossa. Lyft försiktigt bipoden bort från monteringspunkten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående KNOB BIPOD SPEEDY KNOB, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för lämpliga kontaktuppgifter.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av den förbättrade funktionaliteten hos din Harris Bipod med KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!

Bezpečnostní pokyny pro KNOB BIPOD SPEEDY KNOB

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KNOB BIPOD SPEEDY KNOB od společnosti TANKS RIFLE SHOP. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho Harris bipodu, což umožňuje rychlou instalaci a odstranění. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je bipod bezpečně připevněn před použitím, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte knoflík a bipod na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poškození okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je knoflík správně utažen před použitím bipodu, abyste se vyhnuli neúmyslnému odpojení.
- Nepřekračujte hmotnostní limit bipodu, jak je uvedeno výrobcem.
- Vyhněte se používání bipodu na nestabilních nebo nerovných plochách, abyste předešli převrácení nebo pádu.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravit, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Pokud používáte adaptér Harris #6A, ujistěte se o kompatibilitě a bezpečném připojení.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Odstraňte stávající šroub:** Použijte šroubovák k odstranění stávajícího montážního/připojovacího šroubu Harris z bipodu.
2. **Umístěte knoflík:** Zarovnejte KNOB BIPOD SPEEDY KNOB na místo odstraněného otvoru pro šroub.
3. **Upevněte knoflík:** Otočte knoflík ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně zajištěn. Ujistěte se, že je pevně na svém místě před pokračováním.
4. **Zkontrolujte stabilitu:** Jemně zatáhněte za bipod, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn a stabilní.

Použití

1. **Nastavení bipodu:** Pro nastavení bipodu jednoduše otočte knoflík, abyste uvolnili nebo utáhli podle potřeby pro vaši střeleckou pozici.
2. **Umístění:** Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je pevně umístěn před použitím vašeho pušky.
3. **Odstranění bipodu:** Chcete-li bipod odstranit, otočte knoflík proti směru hodinových ručiček, dokud nebude dostatečně volný na to, abyste ho mohli odpojit. Opatrně zvedněte bipod od montážního bodu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický a kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy k bezpečnosti nebo další pomoc ohledně KNOB BIPOD SPEEDY KNOB se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro příslušné kontaktní údaje.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si zvýšenou funkčnost vašeho Harris bipodu s KNOB BIPOD SPEEDY KNOB!